

NEDERLANDS



Handleiding - SmartShunt IP65

Accubewaker

Rev 03 - 04/2023 Deze handleiding is ook beschikbaar in HTML5-formaat.

Inhoudsopgave

| 1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen | 1 |
|---|--------------|
| 1.1. Alaemene veiligheidsvoorzorgsmaatregelen | 1 |
| 1.2. Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een accu | |
| 1.3. Vervoer en opslag | 1 |
| | |
| | • |
| Z. inleiding | Z |
| 2.1. De accubewaker | 2 |
| 2.2. Waarom een accu bewaken ? | 2 |
| 2.3. Afmetingen | 2 |
| 2.4. De VictronConnect-app | 2 |
| 2.5. Accessoires | 3 |
| | |
| 3. Installatie | 4 |
| 2.4. Wet tit et in de dece2 | 4 |
| 3.1. Wal Zit et ill de doos? | 4 |
| | |
| 3.4. Basis elektrische aansluitingen | ب |
| 3.5 Elaktrische ausschlichterten | |
| 3.5.1 Aux-aansluiting voor het bewaking van de spanning van een tweede accu | 5 5 |
| 3.5.2 Aux-aansluiting voor het bewaken van de accubankmiddelpunt bewaking | 5 |
| 3.5.3. Aux-aansluiting voor temperatuurbewaking | 6 |
| 3.6. Aansluiting GX-apparaat | |
| 3.7. Bedrading voor gebruik als DC-meter | |
| | |
| | • |
| 4. Configuratie | 8 |
| 4.1. Instellingen wijzigen | 8 |
| 4.1.1. De VictronConnect-app | 8 |
| 4.2. Firmware updaten | 9 |
| 4.3. Essentiële instellingen uitvoeren | 9 |
| 4.3.1. Het instellen van de configuratie van de accucapaciteit | 9 |
| 4.3.2. Stel de "geladen spanning"-waarde in | |
| 4.3.3. Stel laadstatus in | 10 |
| 4.3.4. Aux-Ingangstunctie instellen | 10 |
| 4.4. Lutinum insteiningen utvoeren (indien nooig) | 10 |
| | 11 |
| | |
| 5. Bediening | 12 |
| 5.1. Hoe werkt de accubewaker? | 12 |
| 5.2. Uitlezen van het overzicht | 12 |
| 5.3. LED-statuscodes | 13 |
| 5.4. Trends | 13 |
| 5.5. Historie | 14 |
| 5.5.1. Toegang tot historische gegevens via de VictronConnect-app | 14 |
| 5.5.2. Historische gegevens | 14 |
| 5.6. Alarmmeldingen | 15 |
| 5.7. Het synchroniseren van de accubewaker | 16 |
| 5.7.1. Automatische synchronisatie | 16 |
| 5.7.2. Handmatige synchronisatie | 16 |
| 5.8. Werking als DC-meter | 16 |
| | |
| 6. Interface | 18 |
| 6.1. VictronConnect-ann via USB | 18 |
| 6.2 Verbinding maken met een GX-apparaat en VRM-portal | 10 |
| 6.3 Verbinding maken met een VE Smart networking | 19 |
| 6.4. Aangepaste integratie | 20 |
| - U-pU | 3 |
| | |
| /. Alle functies en instellingen | 21 |
| 7.1. Instellingen wijzigen | 21 |
| 7.1.1. Toegang tot instellingen via the VictronConnect-app | 21 |
| 7.1.2. Instellingen opslaan, laden en delen in VictronConnect | 21 |
| 7.2. Accu-instellingen | 21 |



| 7.2.1. Accucapaciteit | 21 | 1 |
|---|--|---|
| 7.2.2. Spanning als opgeladen | 21 | 1 |
| 7.2.3. Ontladingslimiet | 22 | 2 |
| 7.2.4. Staartstroom | 22 | 2 |
| 7.2.5. Detectie tijd opgeladen | 22 | 2 |
| 7.2.0. Petrel-exponent | 22 | í S |
| 7.2.7 Laduelliciellielacio | ZZ | r 2 |
| 7.2.9. Gemiddelde "resterende tiid" | 20 | י ז |
| 7.2.0. Accu start gesynchroniseerd on | 23 | 3 |
| 7.2.11 Ladstatus | | ŝ |
| 7.2.12. SoC synchroniseren naar 100 % | 23 | 3 |
| 7.2.13. Nulstroomkalibratie | 24 | 1 |
| 7.3. Alarminstellingen | 24 | 1 |
| 7.3.1. Lage laadstatus-alarminstellingen | 24 | 1 |
| 7.3.2. Alarm bij lage spanning | 25 | 5 |
| 7.3.3. Alarm bij hoge spanning | 25 | 5 |
| 7.3.4. Alarm bij lage startaccu spanning | 25 | 5 |
| 7.3.5. Alarm bij hoge startaccu spanning | 26 | 3 |
| 7.3.6. Alarm bij hoge temperatuur | 26 | 3 |
| 7.3.7. Alarm bij lage temperatuur | 26 | 3 |
| 7.3.8. Alarm bij middelpuntsafwijking | 26 | j |
| 7.4. Diverse instellingen | 21 | 7 |
| 7.4.1. Temperatuurcoemicient | 21 | 7 |
| 7.4.2. Aux-Ingalig | 21 | 7 |
| 7.4.5. Dewahinginous | 27 | 7 |
| 7.5.1 Geschiedenis resetten | 27 | 7 |
| 7.5.2 PIN code resetten | | 2 |
| 7.5.3. Instelling temperatuureenheid | 28 | ŝ |
| 7.5.4. Serienummer | 28 | 3 |
| 7.5.5. Uitzetten en weer aanzetten Bluetooth | 28 | 3 |
| 7.5.6. PIN code wijzigen | 28 | 3 |
| | 29 | 9 |
| 7.5.7. Aangepaste naam | | |
| 7.5.7. Aangepaste naam | 29 | 9 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen | 29 29 | 9 9 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen | 29 29 | 9 9 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen | 29 29 30 | 9 9 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent | 29 29 30 |) 9 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent | 29 29 30 | 9 9) |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning | 29 29 30 | 9 9) 2 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's | 29 29 30 32 32 | 9 9) 2 2 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank | 29 29 30 32 32 32 | 9 9 2 2 2 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank | 29 29 30 32 32 32 32 33 | 9 9 2 2 2 3 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt | 29 29 30 32 32 32 33 34 | 9 9 2 2 2 3 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen | 29 29 30 32 32 32 32 32 34 34 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Witte deere bereken en bet er bet er | 29 29 30 32 32 32 32 32 34 34 34 34 | 9 9 0 2 2 3 1 1 1 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 0.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen | 29 29 30 32 32 32 32 32 32 34 34 34 34 35 | 99) 2 2 2 3 4 4 4 5 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Betragenaarden | 29 29 30 32 32 32 32 32 32 34 34 35 35 | 99 D 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 |
| 7.5.7. Aangepase naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer | 29 29 30 32 32 32 32 32 32 34 35 35 | 99 D 2 223444555 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer | 29 29 30 32 32 32 32 32 34 35 35 35 | 99 D 2 22344555 |
| 7.5.7. Aangepaste naam. 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer | 29 29 30 32 32 32 32 32 32 35 35 36 | 99 D 2 223111555 3 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen oplossen | 29 29 30 32 32 32 32 32 32 35 35 36 36 36 | 99 D 2 2234445555 3 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen met de werking 10.1. Problemen met de werking 10.1.1. Unit gaat niet aan | 29 29 30 32 32 32 32 32 32 35 35 36 | |
| 7.5.7. Aangepäste naam. 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent | 29 29 30 32 | |
| 7.5.7. Aangepäste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10.1. Problemen met de werking 10.1. Unit gaat niet aan 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.1.3. Ik kan de VictonConnect-instellingen niet wijzigen | 29 29 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 35 36 | |
| 7.5.7. Aangepaste naam | 29 29 30 30 32 | D 2 2 2 3 1 1 5 |
| 7.5.7. Aargepaste haam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10.1. Problemen met de werking 10.1.1. Unit gaat niet aan 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.1.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet | 29 29 30 32 | D 2 2 3 4 4 5 |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10.1. Problemen met de werking 10.1.1. Unit gaat niet aan 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.1.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.2.1. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet 10.2.1. Pinblemen met de verbinding 10.2.1. Pinblemen met de verbinding 10.2.1. Pinblemen met de verbinding 10.2.1. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet 10.2.2. PIN code verloren | 29 29 30 32 | 99 0 2 2 3 1 1 5 7 <th7< th=""> 7 <th7< th=""> <th7< th=""></th7<></th7<></th7<> |
| 7.5.7. Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10.1. Problemen met de werking 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.1.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.2. Problemen met de verbinding 10.2. I. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet 10.3. Onjuiste metingen | 29 29 30 32 | D 2 2 2 3 1 1 5 7 7 |
| 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen met de werking 10.1.1. Unit gaat niet aan 10.2. Problemen met de verking 10.1.3. Ik kan de VictornConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.2. PiN code verloren 10.3.1. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld | 29 29 30 32 | |
| 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.3. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen met de werking 10.1.1. Unit gaat niet aan 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.1.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.2.1. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet 10.2.2. PIN code verloren 10.3. Onjuiste metingen 10.3.1. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld 10.3.2. Onvolledige stroom aflezing | 29 29 30 32 | D 2 2 3 1 1 5 7 <th7< th=""> <th7< th=""> <th7< th=""> <th7< th=""></th7<></th7<></th7<></th7<> |
| 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.2. Verbinden en bewaken middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10.1. Problemen met de werking 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.1.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.3. Onjuiste metingen 10.3. Onjuiste metingen 10.3. Onjuiste metingen 10.3.1. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld 10.3.3. Er wordt een stroom weergegeven terwijl er geen stroom is | 29 29 30 32 | D 2 2 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 |
| 7.5.7. Aangepaste maam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.2. Derstehening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarnniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen oplossen 10.1.1. Unit gaat niet aan 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.3. Ne kan de victronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.2. Problemen met de verbinding 10.3. Onjuiste metingen 10.3. Onjuiste metingen 10.3. Onjuiste laadstaroom zijn verwisseld 10.3.4. Onjuiste laadstaroom | 29 29 30 32 | D 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 |
| 7.5.7. Aarlgepääte nääm 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt in een 48 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarnniveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen oplossen 10.1. Problemen met de werking 10.1.1. Unit gaat niet aan 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.2.1. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet 10.3. Ik kan de victronden zijn verwisseld 10.3. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld 10.3.3. Er wordt een stroom weergegeven terwijl er geen stroom is 10.3.4. Onjuiste metingen 10.3.5. Laadstatus ontbreekt | 29 29 30 32 | |
| 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarmiveau instellen 9.4. Alarm vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen met de werking 10.1.1. Unit gaat niet aan 10.2. Problemen met de verking 10.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen 10.2. Problemen met de verbinding 10.2. Problemen met de verbinding 10.3. Onjuiste metingen 10.3. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld 10.3.3. Er wordt een stroom weergegeven terwijl er geen stroom is 10.3.4. Onjuiste laadstatus 10.3.5. Laadstatus ontbreekt 10.3.6. Laadstatus ontbreekt | 29 29 30 32 | |
| 7.5.1 Aangepaste naam 7.5.8. Firmware 7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen 8. Accucapaciteit en Peukert-exponent 9. Bewaken van de middelpuntspanning 9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's 9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank 9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt 9.3. Het alarnniveau instellen 9.4. Alarn vertraging 9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen 9.7. Battery Balancer 10. Problemen oplossen 10.1. Problemen met de werking 10.1.2. Aux-poort werkt niet 10.2. Problemen met de verbinding 10.3. I. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld 10.3. Conjuiste metingen 10.3. S. Laadstatus beroom aflezing 10.3. Laadstatus bereik de 100 % niet 10.3. Laadstatus bereik de 100 % niet 10.3. Laadstatus bereik de 100 % niet 10.3. Laadstatus bereket | 29 29 30 32 | |



| | 10.3.9. Incorrecte accuspanning meting | 39 |
|--------|--|----|
| | 10.3.10. Incorrecte spanningsmeting Aux-accu | 39 |
| | 10.3.11. Problemen met synchronisatie | 39 |
| 11. Te | echnische gegevens | 40 |
| | 11.1. Technische gegevens | 40 |
| 12. B | ijlage | 42 |
| | 12.1. Afmetingen Smart Shunt IP65 500 A | 42 |
| | 12.2. Afmetingen Smart Shunt IP65 1000 A | 43 |
| | 12.3. Afmetingen Smart Shunt IP65 2000 A | 43 |
| | | |



1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

1.1. Algemene veiligheidsvoorzorgsmaatregelen



Lees deze handleiding zorgvuldig. De handleiding bevat belangrijke instructies die moeten worden nageleefd tijdens de installatie en het onderhoud.

Bewaar deze instructies voor verdere verwijzing rond bediening en onderhoud.

1.2. Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een accu



Werken in de buurt van een loodzuur accu is gevaarlijk. Accu's kunnen explosieve gassen genereren wanneer ze in gebruik zijn. Rook nooit en voorkom het ontstaan van vonken of vlammen in de buurt van een accu. Zorg voor voldoende ventilatie rond de accu.

Draag oog- en kledingbescherming. Vermijd het aanraken van de ogen tijdens het werken in de buurt van accu's. Was uw handen na het werken met of in de buurt van een accu.

Als de huid of kleding in aanraking komt met accuzuur, was het dan onmiddellijk met water en zeep. Als er accuzuur in een oog terechtkomt, spoel het oog dan onmiddellijk met stromend koud water gedurende tenminste 15 minuten en raadpleeg direct een arts.

Wees voorzichtig bij het gebruik van metalen gereedschappen in de buurt van accu's. Door metalen gereedschap op een accu te laten vallen, kan er een kortsluiting optreden en dit kan mogelijk een explosie veroorzaken.

Verwijder persoonlijke metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen en horloges wanneer met een accu gewerkt wordt. Een accu kan een kortsluitstroom genereren die hoog genoeg is om voorwerpen zoals ringen te smelten, waardoor ernstige brandwonden kunnen ontstaan.

1.3. Vervoer en opslag



Bewaar dit product in een droge omgeving.

Bewaar dit product in temperaturen tussen -40 °C en +60 °C.



2. Inleiding

2.1. De accubewaker

De SmartShunt IP65is een accubewaker. Het meet de accuspanning en -stroom. Op basis van deze metingen berekent het de laadstatus en de resterende tijd bij. Het houdt ook historische gegevens bij, zoals de diepste ontlading, de gemiddelde ontlading en het aantal laad- /ontlaadcycli.

Een verbinding met de VictronConnect-app is mogelijk via Bluetooth of USB. De VictronConnect-app kan gebruikt worden om alle bewaakte accuparameters te meten of om instellingen te wijzigen. Om verbinding te maken via USB is een optionele VE.Direct naar USB interface nodig.

Wanneer de accubewaker verbonden is met een GX-apparaat, zoals de Cerbo GX of de ColorControl GX, kan de accu lokaal bewaakt worden met het GX-apparaat of remote via het VRM-portaal.

De accubewaker heeft een Aux-ingang die kan worden gebruikt om de spanning van een tweede accu of het middelpunt van een accubank te bewaken. De Aux-ingang kan ook worden gebruikt voor het bewaken van de accutemperatuur samen met de optionele temperatuursensor voor BMV.

Wanneer verbonden met andere Victron producten via VE.Smart networking kan de accubewaker realtime accugegevens zoals accu spanning en stroom via Bluetooth voorzien voor gebruik door Victron PV-laders en AC-Laders selecteren.

2.2. Waarom een accu bewaken ?

Accu's worden in een breed scala aan toepassingen gebruikt, meestal om energie op te slaan voor later gebruik. Maar hoeveel energie is er opgeslagen in de accu? Niemand kan dat zomaar zien door er alleen naar te kijken. De levensduur van een accu hangt af van een groot aantal factoren. De levensduur van de accu kan worden verkort door onvoldoende te laden, te veel op te laden, te diepe ontladingen, overmatige laad- of ontladingsstromen en door een te hoge omgevingstemperatuur. Het bewaken van de accu met een geavanceerde accubewaker geeft belangrijke feedback aan de gebruiker, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen waar nodig. Als dit gedaan wordt, verlengt de levensduur van de accu en zullen de kosten voor de accubewaker snel terugverdiend zijn.

2.3. Afmetingen

De SmartShunt IP65 is verkrijgbaar in 3 maten, te weten: 500 A, 1000 A en 2000 A.



SmartShunt IP65 500A, SmartShunt IP65 1000A en SmartShunt IP65 2000A.

2.4. De VictronConnect-app

De VictronConnect-app is essentieel voor het instellen en bewaken van de accubewaker.

De VictronConnect-app kan verbinding maken met de accubewaker via:

- · Bluetooth.
- USB, via de optionele VE.Direct naar USB interface.
- · Remote via een GX-apparaat en het VRM-portaal.

De VictronConnect-app is beschikbaar voor de volgende platformen:

- · Android.
- · Apple iOS (Houd er rekening mee dat USB niet wordt ondersteund, het is alleen mogelijk verbinding te maken via Bluetooth).
- macOs.
- · Windows (houd er rekening mee dat Bluetooth niet wordt ondersteund, het is alleen mogelijk om verbinding te maken via USB).

De VictronConnect-App kan gedownload worden van de app-store of van de VictronConnect-productpagina of scan onderstaande QR-code.



2.5. Accessoires

De volgende optionele onderdelen zijn eventueel ook nodig, afhankelijk van uw installatie:

- Temperatuur sensor voor BMV om de accutemperatuur te meten.
- GX-apparaat, zoals een Cerbo GX voor systeem en/of remote controle.
- VE.Direct-kabel om de accubewaker te verbinden met een GX-apparaat.
- VE.Direct naar USB-interface om de accubewaker via USB te verbinden met een GX-apparaat of de VictronConnect-app.

3. Installatie

3.1. Wat zit er in de doos?



3.2. Monteren van de SmartShunt

De SmartShunt heeft twee 5,5 mm gaten in de basis bedoeld voor montagedoeleinden. De gaten kunnen worden gebruikt om de SmartShunt op een stevig oppervlak te bevestigen (schroeven zijn niet inbegrepen).

Voor de exacte locatie van de bevestigingsgaten, zie de afmetingen tekening in de bijlage van deze handleiding.



Bovenaanzicht SmartShunt IP65 met vermelding van de bevestigingsgaten en zijaanzicht SmartShunt met vermelding van de montagemethode.

3.3. Overzicht aansluitingen



| # | SmartShunt IP65-aansluiting | Type aansluitklem |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| А | LOAD MINUS | M10 bout |
| В | BATTERY MINUS | M10 bout |
| С | VE.Direct (zwarte draad) | VE.Direct-contactdoos |
| D | VBatt+ (rode draad met zekering) | M10-ringaansluiting |
| E | Aux (grijze draad met zekering) | M10-ringaansluiting |

3.4. Basis elektrische aansluitingen

Aansluitingsprocedure:

1. Sluit de minpool accu-aansluitklem aan op de M10-bout aan de "BATTERY MINUS"-zijde van de shunt. Draai de shunt-bout vast met een maximaal aanhaalmoment van 21 Nm.

Let op dat er geen andere aansluitingen op deze kant van de shunt of op de negatieve accuklem zouden moeten zijn. Elke belasting of lader die hier is aangesloten zal niet meegeteld worden in de acculaadstatus berekening.

- Sluit de min van het elektrisch systeem aan op de M10-bout aan de "LOAD MINUS"-zijde van de shunt. Draai de shunt-bout vast met een maximaal aanhaalmoment van 21 Nm. Let op dat de min van alle DC belastingen, omvormers, acculaders, PV-laders en andere laadbronnen zijn verbonden "na" de shunt.
- 3. Sluit de M10-aansluitingsklem van de rode kabel met de zekering aan op de plus-aansluitklem van de accu.

De accubewaker staat nu aan. .



Om volledig functioneel te zijn moet de accubewaker ingesteld worden; raadpleeg het Configuratie [8] hoofdstuk.

Als de accubewaker wordt gebruikt voor het bewaken van een tweede accu, accubank middelpunt of de accutemperatuur, raadpleeg dan één van de volgende 3 paragrafen over hoe dit te doen en ga dan vervolgens verder naar het Configuratie [8] hoofdstuk.



Installatie basis accubewaker.

3.5. Elektrische Aux-contacten

Naast de uitgebreide bewaking van de hoofdaccubank, kan een tweede parameter bewaakt worden. Dit kan een van de volgende zijn:

- · De spanning van een tweede accu, zoals een startaccu.
- · De middelpuntsafwijking van de accubank.
- Accutemperatuur

Dit hoofdstuk legt uit hoe de Aux-klem bedraadmoet worden voor de drie bovenstaande opties.

3.5.1. Aux-aansluiting voor het bewaking van de spanning van een tweede accu

Voor gebruik om de spanning van een tweede accu te bewaken, zoals een startaccu of reserve-accu.

Aansluitingsprocedure:

- 1. Verifieer dat de negatieve pool van de tweede accu verbonden is met de LOAD MINUS-zijde van de shunt.
- 2. Sluit de M10-kabelschoen van de grijze "Aux"-kabel aan op de positieve aansluitklem van de tweede accu.



Accubewaker met bewaking reserve tweede accu.

3.5.2. Aux-aansluiting voor het bewaken van de accubankmiddelpunt bewaking

Voor gebruik met een accubank die bestaat uit meerdere accu's die in serie of parallel bedraad zijn om een 24 V of 48 V-accubank te vormen.

Aansluitingsprocedure:

1. Sluit de M10-kabelschoen van de grijze "Aux"-kabel aan op de positieve aansluitklem van het middelpunt.

Voor meer informatie over middelpuntbewaking en voor extra bedradingsschema's over accubankmiddelpunt bewaking raadpleeg het Bewaken van de middelpuntspanning [32] hoofdstuk.



Accubewaker met reserve middelpuntbewaking.

3.5.3. Aux-aansluiting voor temperatuurbewaking

Voor gebruik om de temperatuur van een accu te bewaken via de (niet meegeleverde) Temperatuursensor voor BMV-712 Smart en BMV-702. Deze temperatuursensor moet apart gekocht worden. Let erop dat dit een andere temperatuursensor is dan de temperatuursensoren die worden meegeleverd met Victron-omvormers / -laders en sommige acculaders.



Temperatuursensor voor de accubewaker

Aansluitingsprocedure:



Accubewaker met reserve temperatuurdetectie.

Houd er rekening mee dat de draden van de temperatuursensor niet gemakkelijk kunnen worden aangesloten op de SmartShunt-draden. U dient er zelf voor te zorgen dat de verbinding tussen de temperatuursensor en de SmartShunt op een veilige en elektrisch verantwoorde manier tot stand komt.

3.6. Aansluiting GX-apparaat

Wanneer het systeem een GX-apparaat bevat zoals een Cerbo GX kan de accubewaker verbonden worden met een GXapparaat via een VE.Direct-kabel of een VE.Direct naar USB-interface.

Eenmaal aangesloten, kan het GX-apparaat worden gebruikt om alle bewaakte accuparameters uit te lezen. Voor meer informatie zie hoofdstuk Verbinding maken met een GX-apparaat en VRM-portal [18].



De accubewaker is verbonden met een Cerbo GX en een GX Touch scherm.

3.7. Bedrading voor gebruik als DC-meter

Bij gebruik van de accubewaker als DC-meter, moet de accubewaker aangesloten worden op het apparaat of circuit dat moet worden bewaakt.



Houd er rekening mee dat de accubewaker ook als DC-bewaker moet worden ingesteld met behulp van de VictronConnect-app voordat de accubewaker zal functioneren als DC-bewaker. Zie hoofdstuk Configureren voor gebruik als DC-meter [11].

Het is ook mogelijk om een hoofd-accubewaker in het systeem te hebben, tezamen met een aparte accubewaker die is opgezet als een DC-meter om een specifiek apparaat of circuit te bewaken.



Bedradingsvoorbeeld van een systeem met een hoofd-accubewaker, samen met een accubewaker die opgezet werd als een DC-meter en bewaakt een specifiek apparaat of circuit. Eén accubewaker wordt gebruikt als een DC-meter (B) en de andere accubewaker wordt gebruikt als een accubewaker (D).

| # | Omschrijving |
|---|--------------------------------------|
| А | Specifiek DC-apparaat of DC-circuit |
| В | Accubewaker gebruikt als DC-meter |
| С | De rest van het DC-circuit |
| D | Accubewaker gebruikt als accubewaker |

4. Configuratie

Zodra de elektrische aansluitingen gereed zijn en de accubewaker aangezet is moet deze ingesteld worden, zodat de accubewaker geschikt is voor het systeem waarin hij gebruikt wordt.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de accubewaker ingesteld moet worden door basis instellingen te maken. Voor alle instellingen en functies raadpleeg hoofdstuk Alle functies en instellingen [21].

4.1. Instellingen wijzigen

4.1.1. De VictronConnect-app

De VictronConnect-app kan gebruikt worden om alle instellingen te wijzigen en om de firmware bij te werken.

Manieren om de accubewaker te verbinden.

- · Lokaal via ingebouwde Bluetooth.
- Remote via VictronConnect "Remote"-functie, aangesloten op een GX-apparaat. Raadpleeg, voor meer informatie, het VictronConnect-Remote hoofdstuk in de VictronConnect-app handleiding.

Hoe de VictronConnect-app op de accubewaker aan te sluiten.

- Open de VictronConnect-app.
- · Zorg ervoor dat de accubewaker aan staat.
- Kijk of de accubewaker verschijnt in de apparaatlijst in het "Lokaal"- of het "VRM"-tabblad.
- · Klik op de accubewaker
- Voer de standaard pincode in: 000000. Na het invoeren van de standaard pincode vraagt de VictronConnect-app om de pincode te wijzigen. Dit is om te voorkomen dat er in de toekomst onbevoegde verbindingen gemaakt worden. Het wordt aanbevolen om de pincode bij de eerste installatie te wijzigen. Dit kan gedaan worden in het tabblad productinformatie, zie paragraaf PIN code wijzigen [28].
- Bij een succesvolle verbinding zal het "Bluetooth"-lampje blijven branden.

Om de accubewaker-instellingen te bekijken en/of te wijzigen, navigeer naar de instellingen pagina door op het tandwielicoon 🌣 te klikken aan de rechter bovenkant van het thuisscherm.



De bewakings- en instellingenschermen van de accubewaker in de VictronConnect-app.

Merk op dat deze handleiding alleen betrekking heeft op de specifieke items van de accubewaker. Voor meer algemene informatie over de VictronConnect-app, zoals hoeVictronConnect te gebruiken, of waar te downloaden of hoe verbinding te maken, raadpleeg de VictronConnect-app productpagina en handleiding.

5



4.2. Firmware updaten

Bij een nieuwe installatie wordt aanbevolen om de firmware van de accubewaker bij te werken. Als er een nieuwere firmwareversie beschikbaar is, zal de VictronConnect-app dit aangeven zodra er verbinding wordt gemaakt met de accubewaker.



Merk op dat de firmware alleen via de VictronConnect-app bijgewerkt kan worden. De app moet bijgewerkt zijn om toegang te kunnen krijgen tot de nieuwste firmware.

Maak met behulp van de VictronConnect-app verbinding met de accubewaker om te controleren of de firmware bijgewerkt is, of om handmatig de firmware bij te werken en volg de onderstaande stappen:

- Navigeer naar de productinstellingen door op het "tandwiel" -symbool in de rechterbovenhoek van het product statusscherm te klikken.
- Klik op het "drie puntjes" -symbool in de rechterbovenhoek van het instellingen scherm.
- Selecteer "Productinformatie" in het pop-up menu.
- De firmware-versie zal weergegeven worden . Er wordt vermeld of dit de laatste firmware-versie is (of niet). Een "UPDATE"knop is zichtbaar wanneer een nieuwere firmware-versie beschikbaar is.
- Druk op de "UPDATE"-knop om de firmware bij te werken.

4.3. Essentiële instellingen uitvoeren

De standaard instellingen van de accubewaker zijn gebaseerd op loodzuuraccu's zoals AGM-, GEL-, OPzV- of OPzS-accu's.

De meeste standaardinstellingen kunnen worden behouden. Er zijn echter een aantal instellingen die gewijzigd moeten worden. Dit zijn:

- · Accucapaciteit.
- · Geladen spanning.
- De functionaliteit van de Aux-ingang (indien gebruikt).
- · Laadstatus of start gesynchroniseerd.



Wanneer lithiumaccu's (of accu's met andere chemicaliën) worden gebruikt, moeten enkele aanvullende instellingen worden gewijzigd.

Voer eerst de essentiële instellingen uit zoals beschreven in deze paragraaf en raadpleeg vervolgens de volgende paragraaf over de speciale instellingen voor lithiumaccu's.



Voor meer informatie over deze en elk van de andere instellingen, zie hoofdstuk Alle functies en instellingen [21].

4.3.1. Het instellen van de configuratie van de accucapaciteit

Raadpleeg in de VictronConnect-app: > Instellingen > Accu.

De accubewaker is standaard ingesteld op 200 Ah. Wijzig deze waarde op basis van de accucapaciteit. Voor loodzuuraccu's raden we aan om de 20-uursnelheid (C20) in te voeren.

4.3.2. Stel de "geladen spanning"-waarde in

Raadpleeg in de VictronConnect-app: Instellingen > Accu > Spanning bij geladen.

Ondanks dat de accubewaker de spanning automatisch detecteert, is het een goede zaak om te controleren of deze instelling juist is ingesteld.

Dit zijn de aanbevolen waarden voor "spanning bij opgeladen" voor loodzuuraccu's:

| Nominale accuspanning | Aanbevolen instelling "spanning bij opgeladen" |
|-----------------------|--|
| 12 V | 13,2 V |
| 24 V | 26,4 V |
| 36 V | 39,6 V |
| 48 V | 52,8 V |



Raadpleeg voor meer informatie ook het Spanning als opgeladen [21] hoofdstuk.

4.3.3. Stel laadstatus in

Raadpleeg in de VictronConnect-app: Instellingen > Accu > Accustart gesynchroniseerd.

Wanneer de functie op AAN staat, zal de accubewaker zichzelf als gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, wat zal resulteren in een laadstatus van 100%. Als het op UIT staat, zal de accubewaker zichzelf als niet gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, resulterend in een laadtoestand die onbekend is tot de eerste daadwerkelijke synchronisatie heeft plaatsgevonden.

<u>Alleen voor VictronConnect</u>: De initiële laadstatuswaarde kan, indien gewenst, ook handmatig op een andere waarde ingesteld worden, standaard is dit 100%. Raadpleeg: **Instellingen > Accu > Laadstatus**.

4.3.4. Aux-ingangsfunctie instellen

Raadpleeg in VictronConnect: Instellingen > Diverse > Aux-ingang.

Deze configuratie stelt de functie van de Aux-ingang in, namelijk:

- Startaccu Spanningsbewaking voor een tweede accu.
- Middelpunt Het meten van de middelpuntspanning van een accubank.
- · Temperatuur Het meten van de accutemperatuur via een optionele temperatuursensor.
- · Geen De Aux-ingang wordt niet gebruikt.

4.4. Lithium instellingen uitvoeren (indien nodig)

LiFePO4 (lithium-ijzerfosfaat of LFP) is de meest gebruikte lithium-accuchemie. De fabrieksinstellingen zijn over het algemeen ook van toepassing op LFP-accu's met uitzondering van deze instellingen:

- Staartstroom
- · Peukert-exponent
- Laadefficiëntie
- · Ontladingslimiet

Staartstroom

In VictronConnect zie: Instellingen > Accu > Staartstroom.

Sommige lithium acculaders stoppen met opladen wanneer de stroom onder een ingestelde drempel daalt. De staartstroom moet in dit geval hoger worden ingesteld.

Peukert-exponent

In VictronConnect zie: Instellingen > Accu > Peukert-exponent.

Wanneer lithiumaccu's worden blootgesteld aan hoge ontladingssnelheden presteren ze veel beter dan loodzuuraccu's. Stel het Peukert-exponent in op 1,05 tenzij de leverancier van de accu anders adviseert.

Laadefficiëntie

In VictronConnect zie: Instellingen > Accu > Laadefficiëntiefactor.

De laadefficiëntie van lithiumaccu's is veel hoger dan die van loodzuuraccu's. We bevelen aan de laadefficiëntie op 99 % in te stellen.

Ontladingslimiet

Zie op VictronConnect: Instellingen > Accu > Ontladingslimiet.

Deze instelling wordt gebruikt voor de berekening van de "resterende tijd" en wordt standaard ingesteld op 50 % voor loodzuuraccu's. Echter, lithiumaccu's kunnen gebruikelijk beduidend dieper dan 50 % ontladen worden. De ontladingslimiet kan worden ingesteld op een waarde tussen de 10 en 20 %, tenzij de leverancier van de accu anders adviseert.





4.5. Configureren voor gebruik als DC-meter

Ga in de instellingen van de VictronConnect-accubewaker naar de "Diversen"-instelling en selecteer "DC-energiemeter" uit het vervolgkeuzemenu van de bewakingmodus. Eenmaal geselecteerd kan je kiezen in welke toepassing de DC-energiemeter gebruikt wordt.

Raadpleeg voor extra informatie ook het Bewakingmodus [27] hoofdstuk.



5. Bediening

5.1. Hoe werkt de accubewaker?

De hoofdfunctie van de accubewaker is om de laadstatus van een accu te controleren en deze weer te geven, om te weten in hoeverre de accu is opgeladen en om een onverwachte totale ontlading te voorkomen.

De accubewaker meet continu de stroom van én naar de accu. De berekening van deze stroom komt, in geval van een onveranderlijke stroom, neer op het vermenigvuldigen van stroom en tijd en geeft de netto geladen of verbruikte Ah weer.

Bijvoorbeeld een ontlaadstroom van 10 A gedurende 2 uur verbruikt 10 x 2 = 20 Ah van de accu.

Om het nog ingewikkelder te maken, de effectieve capaciteit van een accu hangt af van de ontlaadsnelheid, de Peukert-efficiëntie en, in mindere mate, de temperatuur. En om het zelfs nog ingewikkelder te maken: bij het opladen van een accu moet er meer energie (Ah) in de accu worden "gepompt" dan er uit gehaald kan worden tijdens de volgende ontlading. Met andere woorden: de laadefficiëntie is minder dan 100 %. De accubewaker houdt rekening met al deze factoren bij het berekenen van de laadstatus.

5.2. Uitlezen van het overzicht

De statusscherm van de accubewaker van de VictronConnect-app toont een overzicht van de belangrijkste parameters: Deze zijn:

- · Laadstatus
- · Accuspanning
- Accustroom
- Voeding
- · Uitlezen van de Aux-ingang (startaccu, middelpuntspanning of temperatuur)

Laadstatus

Dit is de werkelijke laadstatus van de accu, uitgedrukt in procenten en wordt gecompenseerd voor zowel de Peukert-efficiëntie als de laadefficiëntie. De laadstatus is de beste manier om de accu te bewaken.

Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven met een waarde van 100,0 %. Een volledig ontladen accu wordt aangegeven met een waarde van 0,0 %.

Houd er rekening mee dat als de laadstatus drie streepjes aangeeft, "---", dit betekent dat de accubewaker niet gesynchroniseerd is. Dit gebeurt vooral wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat de accubewaker uit heeft gestaan en nu weer aangezet wordt. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Het synchroniseren van de accubewaker [16].

Spanning

Dit is de aansluitspanning van de accu.

Stroom

Dit is de werkelijke stroom die van of naar de accu stroomt. Een negatieve stroom geeft aan dat er stroom uit de accu wordt getrokken. Dit is de stroom die nodig is voor DC-belastingen. Een positieve stroom betekent dat de stroom naar de accu wordt gevoerd. Dit is de stroom die afkomstig is van de laadbronnen. Houd er rekening mee dat de accubewaker altijd de totale accustroom aangeeft, met andere woorden: de stroom die naar de accu wordt gevoerd met aftrek van de stroom die uit de accu stroomt.

Voeding

Het vermogen dat wordt getrokken uit of wordt ontvangen door de accu.

Verbruikte Ah

De accubewaker houdt het aantal ampère-uren bij die uit de accu zijn getrokken, gecompenseerd voor de efficiëntie.

Voorbeeld: Als een stroom van 12 A wordt getrokken uit een volledig opgeladen accu gedurende een periode van 3 uur, wordt de uitlezing weergegeven als -36,0 Ah (-12 x 3 = -36).

Houd er rekening mee dat als de "verbruikte Ah"-uitlezing drie streepjes aangeeft, "---", dit betekent dat de accubewaker niet gesynchroniseerd is. Dit gebeurt vooral wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat de accubewaker uit heeft gestaan en weer aangezet wordt. Raadpleeg voor meer informatie het Het synchroniseren van de accubewaker [16] hoofdstuk.

Resterende tijd

De accubewaker maakt een inschatting hoelang de accu de huidige belasting kan ondersteunen. Dit is de uitlezing van de "resterende tijd" en is de werkelijke resterende tijd totdat de accu ontladen is tot aan de "ontladingslimiet". De ontladingslimiet



is standaard ingesteld op 50 %. Raadpleeg voor het instellen van de ontladingslimiet hoofdstuk Ontladingslimiet [22]. Als de belasting sterk wisselt, is het het beste om niet te veel op deze uitlezing te vertrouwen, omdat het een tijdelijke uitlezing is en alleen als richtlijn gebruikt dient te worden. Wij raden voor nauwkeurige bewaking van de accu aan dat de laadstatus uitgelezen wordt.

Houd er rekening mee dat als de verbruikte Ah drie streepjes aangeeft, "---", dit betekent dat de accubewaker niet gesynchroniseerd is. Dit gebeurt vooral wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat de accubewaker uit heeft gestaan en weer aangezet wordt. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Het synchroniseren van de accubewaker [16].

Ingang

Dit is de status van de Aux-ingang. Afhankelijk van hoe de accubewaker is ingesteld, zie je één van deze opties:

- · Startaccu spanning: Dit toont de spanning van een tweede accu.
- · Accu temperatuur: Dit toont de accutemperatuur van de hoofdaccu als de optionele temperatuursensor wordt gebruikt.
- Afwijking middelpuntspanning: Dit geeft de afwijking in een percentage van de hoofdspanning van het bovenste gedeelte van de accubank weer, vergeleken met de spanning van het onderste gedeelte. Raadpleeg voor meer informatie over deze functie hoofdstuk Bewaken van de middelpuntspanning [32].

5.3. LED-statuscodes

Beide LED's van de accubewaker zijn gekoppeld aan de Bluetooth-interface.

- Bij het opstarten zal de blauwe LED knipperen en de rode LED snel knipperen. De rode LED zal kort knipperen om te bevestigen dat de rode LED functioneel is.
- · Wanneer de blauwe LED knippert, is de Bluetooth-interface klaar om te worden aangesloten op de VictronConnect-app.
- · Wanneer de blauwe LED blijft branden, is de Bluetooth-interface via Bluetooth verbonden met de VictronConnect-app.

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van alle mogelijke LED-combinaties van de Bluetooth-module en hun betekenis.

| Blauwe LED | RODE LED | Operationele status | Verbindingsstatus | Omschrijving |
|---|---|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Langzaam knipperend | Uit | VE.Direct-gateway | Niet verbonden | Klaar voor Bluetooth-verbinding |
| Aan | Uit | VE.Direct-gateway | Verbonden | Bluetooth met succes verbonden |
| Aan | Aan | VE.Direct-gateway | Verbonden | Communicatieprobleem VE.Direct |
| Langzaam knipperend | Langzaam knipperend | VE.Direct-gateway | Niet verbonden | Communicatieprobleem VE.Direct |
| Dubbele flits | Dubbele flits | VE.Direct-gateway | Niet verbonden | Bevestiging dat de pincode is gewist |
| Snel knipperend en afwisselend met rode LED | Snel knipperend en afwisselend met blauwe LED | Firmware-update | Niet verbonden | De firmware moet bijgewerkt worden |
| Aan | Snel knipperend | Firmware-update | Verbonden | De firmware wordt bijgewerkt |
| Aan | Langzaam knipperend | Firmware-update | Programmeren | De firmware wordt bijgewerkt |

5.4. Trends

De VictronConnect-app maakt het loggen van de gegevens van de accubewaker mogelijk, vooropgesteld dat de firmware van de accubewaker actueel is. De accubewaker slaat tot 45 dagen aan historische gegevens op en twee van de volgende parameters kunnen ernaast worden bekeken:

- Spanning (V).
- · Stroom (A).
- · Vermogen (W).
- · Verbruikte Ampère-uren (Ah).
- · Laadstatus (%).



• Temperatuur (°C).



VictronConnect-app trends accubewaker.

5.5. Historie

De accubewaker slaat historische gebeurtenissen op. Deze kunnen op een later tijdstip worden gebruikt om gebruikspatronen en accustatus te evalueren.

De historische gegevens worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen en zullen niet verloren gaan wanneer de stroomtoevoer naar de accubewaker onderbroken wordt of wanneer de accubewaker is teruggezet naar de standaardwaarden.

5.5.1. Toegang tot historische gegevens via de VictronConnect-app

De historiek van de accubewaker is toegankelijk in de VictronConnect-app op het tabblad "Geschiedenis".

| STATUS | HISTORY TREND |
|-----------------------------|------------------------------------|
| | |
| Deepest discharge -963Ah | Last discharge -359Ah |
| Average discharge | Cumulative Ah drawn -514721Ah |
| | |
| Discharged energy | Charged energy 14608.7kWh |
| | |
| | Time since last full cha 1d 23h |
| | |
| | |
| Min battery voltage | Max battery voltage 32.07V |
| | |
| | |

De VictronConnect-app geschiedenis-scherm accubewaker.

5.5.2. Historische gegevens

Ontladingsinformatie in Ah

• Diepste ontlading: De accubewaker onthoudt de diepste ontlading en elke keer dat de accu dieper wordt ontladen, wordt de oude waarde overschreven.

- Laatste ontlading: De accubewaker houdt de ontlading bij tijdens de huidige cyclus en geeft de grootste waarde weer die geregistreerd is voor de verbruikte Ah sinds de laatste synchronisatie.
- Gemiddelde ontlading: De totaal getrokken Ah gedeeld door het totale aantal cycli.
- Totaal getrokken Ah: Het totale aantal ampère-uren getrokken uit de accu gedurende de levensduur van de accubewaker.

Energie in kWh

- Ontladen energie: Dit is de totale hoeveelheid energie die uit de accu is getrokken, uitgedrukt in kWh.
- · Geladen energie: De totale hoeveelheid energie die door de accu wordt opgenomen, uitgedrukt in kWh.

Lading

- Totaal aantal laadcycli: Het aantal laadcycli gedurende de levensduur van de accubewaker. Elke keer dat de laadstatus onder 65% en dan boven 90% is, wordt er een laadcyclus geteld.
- Tijd sinds laatste volledige lading: Het aantal dagen sinds de laatste keer dat de accu volledig was opgeladen.
- Synchronisaties: Het aantal automatische synchronisaties. Telkens wanneer de laadstatus onder de 90% daalt voordat er een synchronisatie plaatsvindt, wordt er een synchronisatie geteld.
- Aantal volledige ontladingen: Het aantal volledige ontladingen. Een volledige ontlading wordt geteld wanneer de laadstatus 0% heeft bereikt.

Accuspanning

- Minimale accuspanning: De laagste accuspanning.
- · Maximale accuspanning: De hoogste accuspanning.
- · Minimale startaccu-spanning: De laagste extra accuspanning (indien van toepassing).
- · Maximale startaccu-spanning: De hoogste extra accuspanning (indien van toepassing).

Spanning alarmmeldingen

- · Alarmmeldingen lage spanning: Het aantal alarmmeldingen bij lage spanning.
- · Alarmmeldingen hoge spanning: Het aantal alarmmeldingen bij hoge spanning.

5.6. Alarmmeldingen

De accubewaker kan een alarm afgeven in de volgende situaties:

- · Lage laadstatus accu (SoC).
- · Lage accuspanning.
- · Hoge accuspanning.
- · Lage en hoge spanning startaccu (als de AUX-ingang ingesteld is op "Startaccu").
- · Middelpuntspanning (wanneer de AUX-ingang ingesteld werd op "Middelpunt").
- · Hoge en lage accutemperatuur (wanneer de AUX-ingang ingesteld werd op "Temperatuur").

Het alarm gaat af wanneer de waarde een ingestelde drempelwaarde bereikt en het alarm stopt wanneer de waarde weer binnen de norm ligt. De drempels zijn instelbaar. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Alarminstellingen [24].

Het alarm is een software-alarm

Wanneer verbinding wordt gemaakt met de VictronConnect-app en er een alarm actief is, wordt de alarmmelding weergegeven in de app. Of, wanneer de accubewaker verbonden is met een GX-apparaat kan een alarmmelding weergegeven worden op het GX-apparaat of op het VRM-portaal.

In het geval van de VictronConnect-app wordt een alarm bevestigd wanneer een knop wordt ingedrukt. En op een GX-apparaat wordt een alarm bevestigd wanneer het bekeken wordt in meldingen. Het alarmpictogram wordt weergegeven zolang de alarmtoestand blijft bestaan.

Houd er rekening mee dat de SmartShunt, in tegenstelling tot het bereik van de BMV-accubewaker, geen alarmrelais of zoemer heeft. Wanneer een relais-functie nodig is, verbind de SmartShunt met een GX-apparaat en gebruik het relais in het GX-apparaat voor de alarmfunctionaliteit van de accubewaker.



| Time remaining Mid voltage | Infinite 04:53 PM | C Notification | ns <u>∧</u> © 16:51 V 2020-03-03 15:14 100.1% |
|---|----------------------|----------------|---|
| A 3 Alerts | _ ^ | ᆈ Pages | ≡ Menu |

Links: alarm weergegeven in de VictronConnect-app. Rechts: alarm weergegeven op een GX-apparaat.

5.7. Het synchroniseren van de accubewaker

Voor een betrouwbare aflezing moet de laadstatus, zoals weergeven door de accubewaker, regelmatig zichzelf synchroniseren met de werkelijke laadstatus van de accu. Dit om te voorkomen dat de "laadstatus"-waarde na verloop van tijd zal afwijken. Een synchronisatie zal de laadstatus van de accu terugzetten naar 100 %.

5.7.1. Automatische synchronisatie

Synchronisatie is een automatisch proces en zal plaatsvinden wanneer de accu volledig is opgeladen. De accubewaker zal enkele parameters bekijken om na te gaan of de accu volledig is opgeladen. De accubewaker zal overwegen of de accu volledig is opgeladen wanneer de spanning een bepaalde waarde heeft bereikt en de stroom gedurende een bepaalde tijd onder een bepaalde waarde is gedaald.

Deze parameters zijn:

- · Geladen spanning de druppelspanning van de acculader.
- · Staartstroom een percentage van de accucapaciteit.
- · Geladen detectie tijd de tijd in minuten.

Zodra aan deze 3 parameters is voldaan, stelt de accubewaker de laadstatus waarde in op 100% waardoor de laadstatus is gesynchroniseerd.

Voorbeeld:

In het geval van een 12 V-accu herstelt de accubewaker de laadstatus van de accu op 100 % wanneer aan al deze parameters is voldaan:

- De spanning overschrijdt 13,2 V,
- de laadstroom minder is dan 4,0 % van de totale accucapaciteit (bv. 8 A voor een 200 Ah-accu) en
- Er zijn 3 minuten verstreken terwijl er zowel aan de spanning als aan de stroom voorwaarden wordt voldaan.

Als de accubewaker geen regelmatige synchronisatie uitvoert, begint de waarde van de laadstatus na verloop van tijd te verschuiven. Dit komt door de kleine onnauwkeurigheden van de accubewaker en door de schatting van het Peukertexponent [30]. Zodra een accu volledig opgeladen is en de acculader bij het druppellaadstadium is aangekomen, is de accu volledig opgeladen en wordt de accubewaker automatisch gesynchroniseerd en de waarde van de laadstatus op 100 % ingesteld.

5.7.2. Handmatige synchronisatie

De accubewaker kan desgewenst handmatig worden gesynchroniseerd. Dit kan worden gedaan door op de "Synchroniseren"knop in de VictronConnect-app te drukken. Ga naar "Instellingen" en dan naar "Accu-instellingen".

Een handmatige synchronisatie kan nodig zijn wanneer de accubewaker niet automatisch synchroniseert. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de eerste installatie of nadat de voeding naar de accubewaker is onderbroken.

Een handmatige synchronisatie kan ook nodig zijn als de accu niet volledig is opgeladen of als de accubewaker niet heeft gedetecteerd dat de accu volledig is opgeladen omdat de geladen spanning, de stroom of de tijdsduur verkeerd zijn ingesteld. Controleer in dit geval de instellingen en zorg ervoor dat de accu regelmatig volledig wordt opgeladen.

5.8. Werking als DC-meter

De accubewaker kan worden ingesteld als een DC-energiemeter. De accubewaker wordt gebruikt om de DC-productie of het verbruik van een specifiek apparaat in een systeem te meten, zoals bijvoorbeeld een dynamo, windturbine of hydro-aggregaat. Of op dezelfde manier, het verbruik van een specifiek circuit of belasting in een DC-systeem.

In de DC-bewakingmodus worden de spanning, stroom en het vermogen weergegeven.







VictronConnect-app-statusscherm van een accubewaker die in de DC-bewakingmodus draait.



Houd er rekening mee dat de bedrading van een DC-meter verschilt van de bedrading van de accubewaker, raadpleeg hoofdstuk Bedrading voor gebruik als DC-meter [7] voor bedradinginstructies. Bij het schakelen tussen modi wordt aanbevolen om alle historische gegevens opnieuw in te stellen.



6. Interface

De accubewaker kan worden aangesloten op andere apparatuur. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit gedaan kan worden.

6.1. VictronConnect-app via USB

De VictronConnect-app kan niet alleen verbinding maken via Bluetooth, maar ook via USB. Een USB-verbinding is essentieel wanneer verbinding gemaakt wordt met de Windows-versie van de VictronConnect-app en is optioneel wanneer de macOS- of Android-versie gebruikt wordt. Houd er rekening mee dat in het geval van verbinding met een Android-telefoon of -tablet een bijgeleverde "USB on the Go"-kabel nodig kan zijn.

Om verbinding te maken via een USB heeft u een VE.Direct-naar-USB-interface nodig. Gebruik deze interface om de computer aan te sluiten op de accubewaker. Raadpleeg voor meer informatie de VE.Direct naar USB-interface productpagina.

Raadpleeg voor meer informatie ook de VictronConnect-app-handleiding.



Voorbeeld van een VE.Direct-naar-USB-interface-verbinding tussen de accubewaker en een computer.

| # | Omschrijving |
|---|-------------------------------|
| А | VE.Direct-naar-USB-interface. |
| В | Computer of laptop. |

6.2. Verbinding maken met een GX-apparaat en VRM-portal

Een GX-apparaat, zoals de Cerbo GX, is een Victron Energy-apparaat dat de andere eraan verbonden apparaten beheert en bewaakt. Het beheer en de bewaking van het GX-apparaat en diens verbinden materiaal kan lokaal worden uitgevoerd, maar ook remote via onze gratis bewakingswebsite "Victron Remote Monitoring", het .VRM-portaal.

De accubewaker kan met een VE.Direct-kabel worden aangesloten op een GX-apparaat. De VE.Direct-kabels zijn verkrijgbaar in lengtes variërend van 0,3 tot 10 meter en zijn verkrijgbaar met rechte of haakse connectoren. Alternatief kan de accubewaker ook verbinding maken met een GX-apparaat via de VE.Direct-naar-USB-interface.

Eenmaal aangesloten, kan het GX-apparaat worden gebruikt om alle bewaakte accuparameters uit te lezen.

| < | BMV-700 | | 15:06 |
|-------------------|---------|-------|--------|
| Battery | 26.15V | -5.7A | -149W |
| State of charge | | | 100% |
| Consumed AmpHours | | | 0.0Ah |
| Time-to-go | | | 10d 0h |
| Relay state | | | On |
| Alarm state | | | Ok |
| <u></u> 네 Pages | ~ | ≡M | enu |

Informatie van de accubewaker weergegeven door een GX-apparaat.



Voorbeeld van een accubewaker aangesloten op een GX-apparaat.

| # | Omschrijving |
|---|---|
| А | VE.Direct-kabel |
| В | GX-apparaat |
| С | Lokale bewaking via WiFi of ethernet |
| D | Internet |
| E | Bewaking op afstand via het VRM-portal. |

6.3. Verbinding maken met een VE.Smart networking

VE.Smart networking is een draadloos netwerk waarmee een aantal Victron-producten via Bluetooth informatie kunnen uitwisselen. De accubewaker kan via Bluetooth de volgende informatie delen met het netwerk:

- Accuspanning.
- Accu stroom.
- Accutemperatuur Merk op dat een optionele temperatuursensor nodig is, raadpleeg hoofdstuk Aux-aansluiting voor temperatuurbewaking [6] voor meer informatie.

Een gebruiksvoorbeeld is een systeem met VE.smart networking met een accubewaker met temperatuursensor en een PV-lader. De PV-lader ontvangt informatie over de accuspanning en temperatuur van de accubewaker en gebruikt deze informatie om de laadparameters te optimaliseren. Dit verbetert de laadefficiëntie en verlengt de levensduur van de accu.

Om de accubewaker onderdeel te maken van VE.Smart networking moet je ofwel een netwerk aanmaken of je moet aansluiten op een bestaand netwerk. De instelling kan gevonden worden in de VictronConnect-app. Ga naar de pagina van de accubewaker en dan naar: Instellingen > Smart-netwerken. Raadpleeg de Handleiding VE.Smart networking voor meer informatie.



Maak een VE.Smart-netwerk met behulp van de VictronConnect-app.





Voorbeeld van een systeem met een accubewaker met een temperatuursensor en een PV-lader, beiden maken gebruik van VE.Smart networking.

| # | Omschrijving |
|---|---|
| А | Temperatuursensor. |
| В | Zonnelader. |
| С | VE.Smart-networkverbinding via Bluetooth. |

6.4. Aangepaste integratie



Houd er rekening mee dat dit een geavanceerde functie is en dat kennis op het gebied van programmeren vereist is.

De VE.Direct-communicatiepoort kan gebruikt worden om gegevens te lezen en instellingen te wijzigen. Het VE.Direct-protocol is uiterst eenvoudig te implementeren. Het verzenden van gegevens naar de accubewaker is niet nodig voor eenvoudige toepassingen: de accubewaker verzendt elke seconde automatisch alle metingen.

Alle details worden uitgelegd in het document Datacommunicatie met Victron Energy producten.



7. Alle functies en instellingen

Dit hoofdstuk legt alle instellingen van de accubewaker uit. Daarnaast is er ook een video beschikbaar waarin deze instellingen worden uitgelegd en hoe ze op elkaar reageren voor het bereiken van nauwkeurige accubewaking voor zowel loodzuur- als lithiumaccu's.

Link naar de video:

https://www.youtube.com/embed/mEN15Z_S4kE

7.1. Instellingen wijzigen

Instellingen kunnen gewijzigd worden via de VictronConnect-app.

7.1.1. Toegang tot instellingen via the VictronConnect-app

Doe het volgende voor toegang en wijzigen van instellingenparameters:

- Klik op het instellingensymbool ^{\$\$} om naar het accu-instellingenmenu te gaan.
- Klik, om te navigeren van het algemene instellingenmenu naar het productinstellingenmenu, op het menusymbool

Raadpleeg voor informatie over het verbinden van de VictronConnect-app met de accubewaker het De VictronConnect-app [8] hoofdstuk.

7.1.2. Instellingen opslaan, laden en delen in VictronConnect

In het instellingenmenu staan de volgende 3 symbolen:

B Sla instelling op in bestand - Dit zal de instellingen opslaan ter referentie of voor later gebruik.

Laad instellingen uit bestand - Dit zal de eerder opgeslagen instellingen laden.

Comparison Series Deel instellingenbestand - Hiermee kan instellingenbestandgedeeld worden via e-mail, bericht, AirDrop, enzovoort. De beschikbare opties voor het delen zijn afhankelijk van het gebruikte platform.

Raadpleeg voor meer informatie over deze functies de VictronConnect-handleiding.

7.2. Accu-instellingen

De accu-instellingen kunnen worden gebruikt om de accubewaker precies af te stemmen. Wees voorzichtig wanneer u deze instellingen wijzigt, omdat een wijziging gevolgen zal hebben op de laadstatusberekeningen van de accubewaker.

7.2.1. Accucapaciteit

Deze parameter wordt gebruikt om de accu bewaker te vertellen hoe groot de accu is. Deze instellingen hadden al gedaan moeten zijn tijdens de eerste installatie.

De instelling van de accucapaciteit wordt uitgedrukt in A-uur (Ah).

Raadpleeg, voor meer informatie over de accucapaciteit en de gerelateerde Peukert-exponent het Accucapaciteit en Peukertexponent [30] hoofdstuk.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|----------------|-----------|-------------|-------------|
| Accucapaciteit | 200 Ah | 1 - 9999 Ah | 1Ah |

7.2.2. Spanning als opgeladen

De accuspanning moet boven dit spanningsniveau liggen om de accu als volledig opgeladen te beschouwen. Zodra de accubewaker detecteert dat de spanning van de accu de "geladen spanning" heeft bereikt en de stroom is gedaald tot beneden de "staartstroom [22]" voor een bepaalde tijd zet de accubewaker de laadstatus op 100 %.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|------------------------|-----------|------------|-------------|
| Spanning als opgeladen | 0 V | 0 V - 95 V | 0,1 V |

De parameter "spanning bij opgeladen" moet ingesteld worden op 0.2 V of 0.3 V onder de druppellaadspanning van de acculader.



De onderstaande tabel duidt de aanbevolen instellingen voor loodzuuraccu's aan.

| Nominale accuspanning | Geladen spanning instelling |
|-----------------------|-----------------------------|
| 12 V | 13,2 V |
| 24 V | 26,4 V |
| 36 V | 39,6 V |
| 48 V | 52,8 V |

7.2.3. Ontladingslimiet

De parameter "ontladingslimiet" wordt gebruikt voor de berekening van de "resterende tijd". De accubewaker berekent de tijd die hij nodig heeft totdat de ingestelde "ontladingslimiet [22]" is bereikt. De ontladingslimiet wordt ook gebruikt om de standaardinstellingen voor het laadstatusalarm in te stellen.

Voor loodzuur accu's is dit ingesteld op 50 % en voor lithium is dit lager ingesteld.

| Instelling | Standaardinstelling | Bereik | Stapgrootte |
|------------------|---------------------|----------|-------------|
| Ontladingslimiet | 50 % | 0 - 99 % | 1 % |

7.2.4. Staartstroom

De accu wordt beschouwd als volledig opgeladen zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan deze "staartstroom"-parameter. De parameter "staartstroom" wordt uitgedrukt als een percentage van de accucapaciteit.

Merk op dat sommige acculaders stoppen met opladen wanneer de stroom onder een ingestelde drempel daalt. In dat geval moet de staartstroom hoger worden ingesteld dan deze drempelwaarde.

Zodra de accubewaker detecteert dat de spanning van de accu de "Geladen spanning [21]" heeft bereikt en de stroom is gedaald tot beneden deze "Staartstroom" voor een bepaalde tijd zal de accubewaker de laadstatus op 100 % zetten.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|--------------|-----------|----------------|-------------|
| Staartstroom | 4,00 % | 0,50 - 10,00 % | 0,1 % |

7.2.5. Detectie tijd opgeladen

Dit is tijdsduur dat aan de "spanning bij opgeladen [21]"-parameter en de "staartstroom [22]"-parameter moet worden voldaan zodat de accu volledig is opgeladen.

| Instelling | Standaardinstelling | Bereik | Stapgrootte |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Detectie tijd opgeladen | 3 minuten | 0 - 100 minuten | 1 minuut |

7.2.6. Peukert-exponent

Stel de Peukert exponent-parameter in volgens het accu specificatieblad. Wanneer de Peukert exponent onbekend is dient men deze in te stellen op 1,25 voor lodzuuraccu's en op 1,05 voor lithium accu's. Bij een waarde van 1,00 schakelt de Peukert-compensatie uit. De Peukert waarde voor lodzuuraccu's kan berekend worden. Raadpleeg voor meer informatie over de Peukert berekening, de Peukert en hoe dit relateert tot de accucapaciteit, het Accucapaciteit en Peukert-exponent [30] hoofdstuk.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|------------------|-----------|-------------|-------------|
| Peukert exponent | 1.25 | 1.00 - 1.50 | 0.01 |

7.2.7. Laadefficiëntiefactor

De "laadefficiëntiefactor" compenseert de capaciteitsverliezen (Ah) tijdens het opladen. Een instelling van 100 % betekent dat er geen verliezen zijn.

Een laadefficiëntie van 95 % betekent dat er 10 Ah moet worden overgebracht naar de accu om daadwerkelijk 9,5 Ah in de accu te op te slaan. De laadefficiëntie van een accu is afhankelijk van het accutype, de leeftijd en het gebruik. De accu bewaker houdt rekening met dit fenomeen met de laadefficiëntie factor.

De laadefficiëntie van een loodzuuraccu is bijna 100 % zolang er geen gasproductie plaatsvindt. Gasvorming betekent dat een deel van de laadstroom niet wordt omgezet in chemische energie, die wordt opgeslagen in de platen van de accu, maar wordt gebruikt om water om te zetten in zuurstof en waterstofgas (zeer explosief!). De energie die in de accuplaten wordt opgeslagen, kan bij de volgende ontlading worden teruggewonnen, terwijl de energie die wordt gebruikt om water om te zetten verloren gaat.

Gasvorming kan gemakkelijk worden waargenomen in natte accu's. Houd er rekening mee dat het "alleen zuurstof"-einde van de laadfase van verzegelde (VRLA) gel- en AGM-accu's ook leidt tot een lagere laadefficiëntie.

| Instelling | Standaardinstelling | Bereik | Stapgrootte |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
| Laadefficiëntiefactor | 95 % | 50 - 100 % | 1 % |

7.2.8. Stroomdrempel

Wanneer de gemeten stroom onder de parameter van de "stroomdrempel" valt, wordt deze als nul beschouwd. De "stroomdrempel" wordt gebruikt om zeer kleine stromen op te heffen die, op lange termijn, een negatieve invloed kunnen hebben op de uitlezing van de laadstatus in luidruchtige omgevingen. Bijvoorbeeld: wanneer de werkelijke langetermijn-stroom 0,0 A is en de accubewaker 0,05 A meet als gevolg van geïnjecteerde lawaai of kleine afwijkingen, dan kan de accubewaker op lange termijn wellicht incorrect aangeven dat de accu leeg is of opgeladen moet worden. Wanneer de stroomdrempel in dit voorbeeld is ingesteld op 0,1 A zal de accubewaker rekenen met 0,0 A zodat fouten geëlimineerd worden.

Bij een waarde van 0,0 A schakelt deze functie uit.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Stroomdrempel | 0,10 A | 0,00 - 2,00 A | 0,01 A |

7.2.9. Gemiddelde "resterende tijd"

De gemiddelde resterende tijd specificeert het tijdvenster (in minuten) waarin het filter voor het berekenen van het gemiddelde werkt. De waarde 0 (nul) schakelt de filter uit en geeft een dadelijke (realtime) uitlezing. De weergegeven waarde "resterende tijd" kan echter sterk fluctueren. Het selecteren van de langste tijd, 12 minuten, zorgt ervoor dat alleen langdurige belastingsschommelingen worden opgenomen in de berekening van de "resterende tijd".

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------|
| Gemiddelde resterende tijd | 3 minuten | 0 - 12 minuten | 1 minuut |

7.2.10. Accu start gesynchroniseerd op

De laadstatus van de accu wordt 100 % nadat de accubewaker is ingeschakeld. Wanneer de functie op AAN staat, zal de accubewaker zichzelf als gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, wat zal resulteren in een laadstatus van 100 %. Als het op UIT staat, zal de accubewaker zichzelf als niet gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, resulterend in een laadtoestand die onbekend is tot de eerste daadwerkelijke synchronisatie heeft plaatsgevonden.

Houd er rekening mee dat er situaties kunnen optreden waarin speciale aandacht nodig is wanneer deze functie op AAN wordt ingesteld. Deze situaties doen zich voor in systemen waarbij de accu's vaak losgekoppeld worden van de accubewaker, bijvoorbeeld op een boot. Wanneer de boot verlaten wordt en het DC-systeem wordt losgekoppeld met behulp van de hoofdschakelaar en de accu's zijn op dat moment voor 75 % opgeladen, dan zal bij terugkeer naar de boot het DC-systeem opnieuw aangesloten moeten worden. De accubewaker zal nu 100 % aangeven. Dit geeft een valse indruk dat de accu's volledig opgeladen zijn, terwijl het in werkelijkheid gedeeltelijk ontladen zijn.

Er zijn twee manieren om dit op te lossen: koppel de accubewaker niet los wanneer de accu's gedeeltelijk ontladen zijn, of schakel de "accu start gesynchroniseerd"-functie uit. Wanneer de accubewaker opnieuw is aangesloten, wordt de laadstatus als "—" weergegeven en zal deze pas 100% weergeven als de accu's volledig zijn opgeladen. Houd er rekening mee dat als u een loodzuuraccu gedurende langere tijd in gedeeltelijk ontladen toestand laat, de accu beschadigd raakt.

| Instelling | Standaard | Modi |
|-------------------------|-----------|---------|
| Gesynchroniseerde start | AAN | AAN/UIT |

7.2.11. Laadstatus

Met deze instelling kan de waarde van de laadstatus handmatig ingesteld worden. Deze instelling is pas actief nadat de accubewaker minstens eenmaal gesynchroniseerd is. Ofwel automatisch of handmatig.

Deze instelling is alleen beschikbaar bij toegang tot de accubewaker via de VictronConnect-app.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| Laadstatus | % | 0,0 - 100 % | 0,1 % |

7.2.12. SoC synchroniseren naar 100 %

Deze optie kan gebruikt worden om de accubewaker handmatig te synchroniseren.

Druk in de VictronConnect-app op de "Synchroniseren" knop om de accubewaker 100 % te synchroniseren.



Raadpleeg de Handmatige synchronisatie [16] paragraaf voor meer informatie over deze instelling.

7.2.13. Nulstroomkalibratie

Wanneer de accu bewaker geen nulstroom aangeeft zelfs wanneer er geen belasting is en de accu niet wordt opgeladen kan deze optie gebruikt worden om de nulmeting te kalibreren.

Een nulstroomkalibratie is (bijna) nooit nodig. Voer deze procedure alleen uit wanneer de accubewaker een stroom weergeeft terwijl er absoluut zeker is dat er geen stroom loopt. De enige manier om hier zeker van te zijn is door fysiek alle kabels en draden los te koppelen aan de LOAD MINUS kant van de shunt. Doe dit door de shunt-bout los te draaien en alle kabels en draden aan die kant van de shunt te verwijderen. Het alternatief, namelijk het uitschakelen van belastingen of laders, is NIET nauwkeurig genoeg, omdat het kleine stand-by stromen niet elimineert.

Zorg ervoor dat er echt geen stroom in of uit de accu loopt (ontkoppel de kabel tussen de belasting en de shunt), druk druk op CALIBRATE in de VictronConnect-app.



Een nulstroomkalibratie uitvoeren.

7.3. Alarminstellingen

De SmartShunt is niet uitgerust met een zoemer of een alarmrelais zoals de BMV-serie. De gegenereerde alarmmeldingen zijn alleen zichtbaar op de VictronConnect-app terwijl deze verbonden is met de SmartShunt of worden gebruikt om een alarmsignaal naar een GX-apparaat te sturen.

Alarmen worden standaard uitgeschakeld. Doe het volgende om in te schakelen:

• Schakel in de VictronConnect-app het alarm in door de glijder-knop naar rechts te glijden.

7.3.1. Lage laadstatus-alarminstellingen

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd wanneer de laadstatus (SoC) beneden een ingestelde waarde komt voor meer dan 10 seconden. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de laadstatus boven de wis-waarde uitkomt

| Instelling | Standaard | Bereik | Stappen |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| Ingestelde alarm-waarde | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |
| Wis alarm-waarde | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |

| Low SOC alarm | | | | | |
|---|---|--------|----|--|--|
| When the state-of-charge falls below set value for more than 10 seconds the low SOC alarm is turned on until state-of-charge rises above clear value. | | | | | |
| Low SOC alarm | | | | | |
| 🌲 Set value | _ | 50% | + | | |
| 🖹 Clear value | _ | 90% | + | | |
| | • | | • | | |
| | | CANCEL | ок | | |

7.3.2. Alarm bij lage spanning

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de accuspanning langer dan 10 seconden lager dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de accuspanning boven de wis-waarde komt.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stappen |
|-------------------------|-----------|------------|---------|
| Ingestelde alarm-waarde | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
| Wis alarm-waarde | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |

7.3.3. Alarm bij hoge spanning

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de accuspanning langer dan 10 seconden hoger dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de accuspanning onder de wis-waarde daalt.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stappen |
|-------------------------|-----------|------------|---------|
| Ingestelde alarm-waarde | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
| Wis alarm-waarde | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |

7.3.4. Alarm bij lage startaccu spanning

Deze instelling is alleen beschikbaar als de Aux-ingang is ingesteld op "startaccu", raadpleeg hoofdstuk Aux-ingang [27].

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de startaccu spanning langer dan 10 seconden lager dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt gedeactiveerd wanneer de spanning van de startaccu boven de wis-waarde stijgt.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stappen |
|-------------------------|-----------|------------|---------|
| Ingestelde alarm-waarde | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
| Wis alarm-waarde | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |



7.3.5. Alarm bij hoge startaccu spanning

Deze instelling is alleen beschikbaar als de Aux-ingang is ingesteld op "startaccu", raadpleeg hoofdstuk Aux-ingang [27].

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de startaccu spanning langer dan 10 seconden hoger dan de ingestelde waarde is en het alarm wordt gedeactiveerd wanneer de spanning van de startaccu onder de wis-waarde daalt.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stappen |
|-------------------------|-----------|------------|---------|
| Ingestelde alarm-waarde | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
| Wis alarm-waarde | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |

7.3.6. Alarm bij hoge temperatuur

Deze instelling is alleen beschikbaar als de Aux-ingang is ingesteld op "temperatuur"; raadpleeg hoofdstuk Aux-ingang [27].

Wanneer ingeschakeld wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de accutemperatuur langer dan 10 seconden hoger dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de accutemperatuur onder de ingestelde waarde daalt.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------|
| Ingestelde relais waarde | 0 °C | -40 - +99 °C | 1 °C |
| ingestelue relais-waarde | 0 °F | -40 - +210 °F | 1 °F |
| Wie rolais waardo | 0 °C | -40 - +99 °C | 1 °C |
| WIS ICIAIS-WAALUC | 0 °F | -40 - +210 °F | 1 °F |

7.3.7. Alarm bij lage temperatuur

Deze instelling is alleen beschikbaar als de Aux-ingang is ingesteld op "temperatuur"; raadpleeg hoofdstuk Aux-ingang [27].

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment de accutemperatuur langer dan 10 seconden lager dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de accutemperatuur boven de ingestelde waarde stijgt.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------|
| Incostele velois weards | 0 °C | -40 - +99 °C | 1 °C |
| ingestelde relais-waarde | 0 °F | -40 - +210 °F | 1 °F |
| Wie relais weerde | 0 °C | -40 - +99 °C | 1 °C |
| wis relais-waarde | 0 °F | -40 - +210 °F | 1 °F |

7.3.8. Alarm bij middelpuntsafwijking

Deze instelling is alleen beschikbaar als de Aux-ingang is ingesteld op "middelpunt"; raadpleeg hoofdstuk Aux-ingang [27].

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de gemiddelde spanningsafwijking langer dan 10 seconden hoger dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt gedeactiveerd wanneer de afwijking van de middelpuntspanning onder de ingestelde waarde daalt.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stappen |
|-------------------------|-----------|----------|---------|
| Ingestelde alarm-waarde | 2 % | 0 - 99 % | 1 % |
| Wis alarm-waarde | 1 % | 0 - 99 % | 1 % |



7.4. Diverse instellingen

7.4.1. Temperatuurcoëfficiënt

Deze instelling is beschikbaar wanneer de Aux-ingang ingesteld werd op "Temperatuur", raadpleeg de Aux-ingang [27] instelling.

De beschikbare accucapaciteit neemt af met de temperatuur. De temperatuur coëfficiënt (delta T) is het percentage waarmee de accucapaciteit verandert wanneer de temperatuur verlaagt naar minder dan 20 °C (boven 20°C is de invloed van de temperatuur op de capaciteit relatief laag en wordt er geen rekening mee gehouden). Meestal is de reductie, vergeleken met de capaciteit bij 20 °C, 18 % bij 0 °C en 40 % bij -20 °C.

De eenheid van deze waarde is "% cap/°C" ofwel percentage capaciteit per graad Celsius.

De typische waarde (lager dan 20 °C) is 1 % cap/°C voor loodzuuraccu's en 0,5 % cap/°C voor LFP-accu's.

| Instelling | Standaard | Bereik | Stapgrootte |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Tomporatuurcoöfficiont | 0,0 % cap/ °C | 0 - 2,0 % cap/ °C | 0,1 % cap/ °C |
| Temperatuurcoemcient | 0,0 % cap/ °F | 0 - 3,6 % cap/ °F | 0,1 % cap/ °F |

7.4.2. Aux-ingang

Deze instelling stelt de functie van de Aux-ingang in. Selecteer tussen: Geen, Startaccu, Middelpunt of Temperatuur.

| Instelling | Standaard | Modi | Omschrijving |
|-----------------|-----------|--|-----------------------------|
| Aux-ingang NONE | | NONE | Schakelt de Aux-ingang uit. |
| | START | Aux-spanning, bv. een startaccu | |
| | MID | Middelpuntspanning | |
| | | | Accutemperatuur |
| | TEMP | Merk op dat een speciale temperatuursensor nodig is. Raadpleeg voor meer informatie het volgende: Aux-aansluiting voor temperatuurbewaking [6] | |

7.4.3. Bewakingmodus

Als u de accubewaker wilt gebruiken voor het bewaken van afzonderlijke DC-circuits en niet als een accubewaker voor het hele systeem dan kunt u de instelling van de bewakingmodus in het "Diverse"-menu van de "accubewaker" omschakelen naar "DC-energiemeter".

Als "DC-meter" is geselecteerd, dan kunt u de volgende typen selecteren:

Zonnelader, windlader, asgenerator, dynamo, brandstofcel, watergenerator, DC-DC-lader, AC-lader, generieke bron, generieke belasting, elektrische aandrijving, koelkast, waterpomp, lenspomp, DC-systeem, omvormer, boiler.

Wanneer aangesloten op een GX-apparaat, wordt het type, de stroom en het vermogen weergegeven in de gebruikersinterface en deze informatie is ook beschikbaar in het VRM-portal.

Wanneer het GX-apparaat ook ingesteld is als het "heeft DC-systeem"-type, dan doet de GX meer dan alleen opnemen en visualiseren

- 1. Het vermogen dat wordt weergegeven in de box van het DC-systeem is de som van het vermogen gerapporteerd door alle accubewakers die als zodanig ingesteld zijn. Het hebben van meerdere meters kan handig zijn, bijvoorbeeld in een catamaran, zodat de DC-systemen in de bakboordromp en in de stuurboordromp worden gemeten.
- De DC-systeemstroom wordt gecompenseerd wanneer de DVCC-laadstroomlimieten voor omvormers/acculaders en zonneladers ingesteld worden. Wanneer bijvoorbeeld een belasting van 50 A wordt gemeten, en de CCL door de accu 25 A is, dan is de limiet die aan de omvormer/acculader en zonnelader gegeven wordt 75 A.

Zie de documentatie van het GX-apparaat voor meer informatie over deze geavanceerde functies., verwijs vooral naar het hoofdstuk over de verdeelde spanning en stroomregeling.

7.5. Extra instellingen

Deze VictronConnect-instellingen zijn niet te vinden in het VictronConnect-instellingenmenu maar zijn elders te vinden in de VictronConnect-app.

7.5.1. Geschiedenis resetten

Deze instelling kan onderaan het historie tabblad gevonden worden.





Wees ervan bewust dat geschiedenisgegevens een belangrijk instrument vormen om op de hoogte te blijven van de accuwerking en ook nodig kan zijn om mogelijke accuproblemen te onderzoeken. Wis de geschiedenis nooit tenzij wanneer de accubank vervangen werd.

7.5.2. PIN code resetten

Deze instelling is te vinden in de instellingen van de VictronConnect-app zelf. Verlaat accubewaker door op de ← pijl te klikken. Hierdoor keert u terug naar de apparatenlijst van de VictronConnect-app. Klik nu op het menu-symbool naast de vermelding van de accubewaker.

Er wordt een nieuw venster geopend waarmee de pincode teruggezet kan worden naar de standaardinstelling: 000000. Om de pincode te kunnen resetten, moet de unieke PUK-code van de accubewaker ingevoerd worden. De PUK-code staat afgedrukt op het etiket met productinformatie op de accubewaker.

7.5.3. Instelling temperatuureenheid

Deze instelling is te vinden in de configuratie van de VictronConnect-app zelf. Verlaat de accubewaker door op de ← pijl te klikken. Hierdoor keert u terug naar de apparatenlijst van de VictronConnect-app. Klik op het menus-symbool en klik daarna op het instellingen -symbool. Hier kan "Weergave van de temperatuureenheid" geselecteerd worden. Als Celsius geselecteerd wordt, zal de temperatuur in °C weergegeven worden en als Fahrenheit geselecteerd wordt, zal de temperatuur in °F weergegeven worden.

7.5.4. Serienummer

Het serienummer is te vinden onder de productinformatie van de accubewaker in de VictronConnect-app, of op het etiket met productinformatie op de accubewaker.

7.5.5. Uitzetten en weer aanzetten Bluetooth

Bluetooth is standaard ingeschakeld in de accubewaker. Als Bluetooth niet gewenst is, kan Bluetooth uitgeschakeld worden. Dit kan gedaan worden door middel van de Bluetooth-schakelaar in de productinstellingen.

Het uitschakelen van Bluetooth kan bijvoorbeeld om veiligheidsredenen gebeuren, of om ongewenste overdracht van de accubewaker te voorkomen.

Zodra Bluetooth is uitgeschakeld, kan communicatie met de accubewaker alleen plaatsvinden via de VE.Direct-port.

Dit gebeurt via de USB-naar-VE.Direct-interface of via een GX-apparaat aangesloten op de accubewaker via een VE.Direct-kabel of de USB-naar-VE.Direct-interface. Raadpleeg voor meer informatie het VictronConnect-app via USB [18]hoofdstuk.

Bluetooth kan opnieuw worden ingeschakeld door de accubewaker te verbinden met VictronConnect via de VE.Direct – USBinterface. Eenmaal verbonden, ga naar het menu Productinstellingen en schakel Bluetooth opnieuw in.

Raadpleeg voor meer informatie ook de VictronConnect-handleiding.



Scherm met productinformatie VictronConnect.

7.5.6. PIN code wijzigen

In de productinformatie van de Bluetooth-interface van de accubewaker kan de pincode veranderd worden.

7.5.7. Aangepaste naam

In het scherm met de productinformatie over de accubewaker kan de naam van de accubewaker gewijzigd worden. Standaard staat hier de productnaam. Een meer toepasselijke naam kan echter nodig zijn. Vooral als er meerdere accubewakers dicht bij elkaar gebruikt worden, kan het verwarrend zijn om te zien met welke accubewaker er gecommuniceerd wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om identificatienummers toe te voegen aan hun naam, zoals: Accumonitor A, Accumonitor B enzovoort.

7.5.8. Firmware

Zowel de accumonitor als de Bluetooth-interface draaien op firmware.

Af en toe is er een nieuwere firmwareversie beschikbaar. Nieuwe firmware wordt vrijgegeven om functies toe te voegen of om een bug te repareren. In het productoverzicht van zowel de accubewaker als de Bluetooth-interface-items wordt de firmwareversie weergegeven. Het geeft ook aan of de firmware de nieuwste versie is en er is een knop om de firmware bij te werken.

Bij de eerste installatie wordt altijd aanbevolen om de meest recente firmware te downloaden (indien beschikbaar). Wanneer verbinding gemaakt wordt met de accubewaker met behulp van een bijgewerkte versie van de VictronConnect-app, zal de firmware gecontroleerd worden en als er een nieuwere versie beschikbaar is zal gevraagd worden om de firmware bij te werken. De VictronConnect-app bevat de actuele firmware-bestanden, dus een internetverbinding is niet nodig om de meest recente firmware bij te werken, zolang de meest actuele versie van de VictronConnect-app gebruikt wordt.

Een firmware-update is niet verplicht. Als ervoor gekozen wordt om de firmware niet bij te werken, dan kan de accubewaker alleen uitgelezen worden. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden. Instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als de accubewaker de meest recente firmware gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over firmware-updates ook de VictronConnect-app-handleiding Firmware update hoofdstuk.

7.5.9. Resetten naar fabrieksinstellingen

Om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen selecteer "resetten naar fabrieksinstellingen". Houd er rekening mee dat dit alleen alle instellingen terugzet naar hun standaardinstellingen, de geschiedenis wordt niet gereset.



8. Accucapaciteit en Peukert-exponent

Accucapaciteit wordt uitgedrukt in ampère-uur (Ah) en geeft aan hoeveel stroom een accu kan leveren per uur. Als bijvoorbeeld een 100 Ah-accu wordt ontladen met een constante stroom van 5 A, wordt de accu binnen 20 uur volledig ontladen.

De snelheid waarmee een accu wordt ontladen, wordt uitgedrukt als de C-snelheid. De C-snelheid geeft aan hoeveel uur een accu met een bepaalde capaciteit meegaat. 1C is de 1h-snelheid en betekent dat de ontlaadstroom de hele accu binnen 1 uur zal ontladen. Voor een accu met een capaciteit van 100 Ah komt dit overeen met een ontlaadstroom van 100 A. Een 5C-snelheid voor deze accu betekent 500 A gedurende 12 minuten (1/5 uur), en een C5-snelheid betekent 20 A gedurende 5 uur.

Er zijn twee manieren om de C rating van een accu uit te drukken. Ofwel, met een nummer voor de C of met een nummer na de C.

Bijvoorbeeld:

- 5C is hetzelfde als C0,2
- 1C is hetzelfde als C1
- 0,2C is hetzelfde als C5

De capaciteit van een accu is afhankelijk van de ontlaadsnelheid. Hoe sneller de ontlaadsnelheid, hoe lager de capaciteit. De relatie tussen langzame of snelle ontlading kan door de wet van Peukert worden berekend en wordt uitgedrukt met behulp van het Peukert-exponent. Sommige chemische samenstellingen lijden meer onder dit fenomeen dan andere. Loodzuur accu's worden hier meer door beïnvloed dan lithiumaccu's. De accu bewaker houdt rekening met dit fenomeen met de Peukert exponent.

Voorbeeld ontladingssnelheid

Een loodzuur accu heeft een nominale waarde van 100 Ah bij C20, dit betekent dat deze accu gedurende 20 uur een totale stroom van100 A kan leveren met een snelheid van 5 A per uur. C20 = 100 Ah (5 x 20 = 100).

Wanneer dezelfde 100Ah-accu in twee uur volledig wordt ontladen, is de capaciteit aanzienlijk minder. Vanwege de hogere mate van ontlading, kan het alleen C2 = 56 Ah leveren.

Peukerts formule

De waarde die kan worden aangepast in Peukerts formule is exponent n: zie onderstaande formule.

In de accu bewaker kan de Peukert exponent aangepast worden van 1,00 tot 1,50. Hoe hoger de Peukert-exponent des te sneller de effectieve capaciteit "krimpt" met een toenemende ontlading. Een ideale (theoretische) accu heeft een Peukert-exponent van 1,00 en heeft een vaste capaciteit ongeacht de grootte van de ontlaadstroom. De standaard instelling in de accubewaker voor de Peukert exponent is 1,25. Dit is een acceptabele gemiddelde waarde voor de meeste loodzuur accu's.

Peukerts vergelijking wordt hieronder weergegeven:

 $Cp = I^n x t$ Waarin de Peukert exponent n is:

$$n = \frac{\log t2 - \log t1}{\log I1 - \log I2}$$

Voor het berekenen van de Peukert-exponent zijn er twee nominale accucapaciteiten nodig. Dit is meestal de 20 hontladingssnelheid en de 5 h-snelheid, maar kan ook de 10 h en 5 h, of de 20 h en de 10 h-snelheid. Gebruik idealiter een lage ontladingssnelheid samen met een aanzienlijk hogere capaciteit. De accucapaciteit is te vinden in het informatieblad van de accu. Neem bij twijfel contact op met de acculeverancier.



Voorbeeld berekening met behulp van de 5 h en de 20 h-snelheid

De C5-snelheid is 75 Ah. De t1 rating is 5 h en I1 is berekend:

$$I_1 = \frac{75Ah}{5h} = 15A$$

De C20-snelheid is 100 Ah. De t2 rating is 20 h en I2 is berekend:

$$I_2 = \frac{100Ah}{20h} = 5A$$

De Peukert exponent is:

$$n = \frac{\log 20 - \log 5}{\log 15 - \log 5} = 1.26$$

Een Peukert-calculator is beschikbaar op http://www.victronenergy.nl/ support-and-downloads/software#peukert-calculator.

| Calculate Peukert's Exponent | | | | |
|---|--------|--------------|-----------|--|
| Type the battery capacity for the 20hr discharge rate : | | | | |
| t 1 : | 5 hrs | C5 rating : | 75 Ah | |
| t2 : | 20 hrs | C20 rating : | 100 Ah | |
| | | | Calculate | |
| Equation : | | | | |
| Peukert's exponent n = $\frac{\log 20 \cdot \log 5}{\log 15 \cdot \log 5}$ = 1.26 | | | | |
| Calculation results : | | | | |
| C20 rating : | | | Ah | |
| Peukert's exponent : 1.26 | | | 1.26 | |
| | | | Close | |

Houd er rekening mee dat de Peukert-exponent niet meer dan een benadering van de werkelijkheid is. Bij zeer hoge stromen levert de accu mogelijk minder capaciteit dan voorspeld van een vaste exponent. We bevelen aan niet de standaardinstelling in de accu bewaker aan te passen, behalve in het geval van lithium accu's.



9. Bewaken van de middelpuntspanning

Een defecte cel of een defecte accu kan een grote, dure accubank vernietigen.

Een kortsluiting of hoge interne lekstroom in een cel kan bijvoorbeeld leiden tot te weinig laden van die cel en te veel laden van de andere cellen. Zo kan een defecte accu in een 24 V- of 48 V-bank van meerdere serie/parallel aangesloten 12 V-accu's de hele bank vernietigen.

Bovendien, wanneer nieuwe cellen of accu's in serie zijn aangesloten, moeten ze allemaal dezelfde aanvangs laadstatus hebben. Kleine verschillen worden tijdens absorptie- of egaliserend opladen vereffend, maar grote verschillen zullen leiden tot schade tijdens het opladen als gevolg van overmatige gasvorming van de cellen of accu's met de hoogste aanvangs laadstatus.

Een tijdig alarm kan worden gegenereerd door de middelpuntspanning van de accubank te bewaken (d.w.z. door de spanning van de reeks in tweeën te splitsen en de spanning van de twee reeks helften te vergelijken).

De middelpunt afwijking zal klein zijn wanneer de accubank niet wordt belast, en zal toenemen:

- Aan het einde van de bulkfase tijdens het opladen (de spanning van goed geladen cellen zal snel toenemen terwijl achterblijvende cellen verder opgeladen moeten worden).
- Bij het ontladen van de accubank, totdat de spanning van de zwakste cellen snel begint te dalen.
- · Bij hoge laad- en ontladingssnelheden.

9.1. Accubank en middelpuntbedradingsschema's

9.1.1. Verbinden en bewaken middelpunt in een 24 V accubank



GOOD: De middelpunten zijn niet verbonden en zonder

rails of middelpuntbewaking.



WRONG: De middelpunten zijn verbonden en zonder rails of middelpuntbewaking.

Als gevolg van de spanningsdaling in de positieve en de negatieve kabels is de middelpuntsspanning niet identiek.

Bij een niet-bewaakte accubank mogen de middelpunten niet met elkaar verbonden worden; daar één defecte accubank onopgemerkt kan blijven en alle andere accu's kan beschadigen.





GOOD: De middelpunten zijn niet verbonden; rails worden gebruikt maar zonder middelpuntbewaking.



GOOD: De middelpunten zijn verbonden, met rails en middelpuntbewaking.

Gebruik altijd busbars bij hetbewaken van middelpuntspanning. De kabels naar de busbars moeten allemaal van dezelfde lengte zijn.

De middelpunten kunnen alleen worden aangesloten als er corrigerende maatregelen kunnen worden genomen in geval van een alarm.

9.1.2. Verbinden enbewaken middelpunt in een 48 V accubank



GOOD: De middelpunten zijn niet verbonden en zonder rails of middelpuntbewaking.



WRONG: De middelpunten zijn verbonden en zonder rails of middelpuntbewaking.

Als gevolg van de spanningsdaling in de positieve en de negatieve kabels is de middelpuntsspanning niet identiek.



GOOD: De middelpunten zijn niet verbonden; rails worden gebruikt en zonder middelpuntbewaking.



GOOD: De middelpunten zijn verbonden, rails worden gebruikt en met middelpuntbewaking.

Bij een niet-bewaakte accubank mogen de middelpunten niet met elkaar verbonden worden. Een defecte accubank kan onopgemerkt blijven en kan alle andere accu's beschadigen.



Gebruik altijd busbars bij hetbewaken van middelpuntspanning. De kabels naar de busbars moeten allemaal van dezelfde lengte ziin.

Middelpunten kunnen alleen worden aangesloten als er corrigerende maatregelen kunnen worden genomen in geval van een alarm.

9.2. Berekening van de afwijking van het middelpunt

De accubewaker meet het middelpunt en berekent vervolgens de afwijking in een percentage van wat het middelpunt zou moeten zijn.



Vt is de bovenste reeks spanning

Vb is de onderste reeks spanning

V is de spanning van de accu (V = Vt + Vb)



9.3. Het alarmniveau instellen

In het geval van VRLA (gel of AGM)-accu's, zal gasvorming als gevolg van overladen de elektrolyt uitdrogen, waardoor de interne weerstand toeneemt en uiteindelijk leidt tot onomkeerbare schade. Vlakke plaat VRLA accu's beginnen water te verliezen wanneer de laadspanning de 15 V nadert (12 V-accu). Met inbegrip van een veiligheidsmarge moet de gemiddelde afwijking daarom tijdens het opladen onder de 2 % blijven. Wanneer bijvoorbeeld een 24 V-accubank wordt opgeladen bij een absorptiespanning van 28,8 V, zou een gemiddelde afwijking van 2 % resulteren in:

$$Vt = \frac{V \times d}{100} + Vb = \frac{V \times d}{100} + V - Vt = V \times \frac{1 + \frac{d}{100}}{2}$$

$$Vt = V \times \frac{1 + \frac{d}{100}}{2}$$
 and $Vb = V \times \frac{1 - \frac{d}{100}}{2}$

$$Vt = 28.8 \times \frac{1 + \frac{2}{100}}{2} \approx 14.7$$
 and $Vb = 28.8 \times \frac{1 - \frac{2}{100}}{2} \approx 14.1$

Uiteraard zal een middelpunt afwijking van meer dan 2 % resulteren in het overladen van de bovenste accu en het onderladen van de onderste accu. Dit zijn twee goede redenen om het alarmniveau in te stellen op niet meer dan d = 2 %.

Hetzelfde percentage kan worden toegepast op een 12 V-accubank met een 6 V-middelpunt.

In het geval van een 48 V-accubank bestaande uit 12 V serie-aangesloten accu's, wordt de % invloed van één accu op het middelpunt met de helft verminderd. Het middelpunt alarmniveau kan daarom op een lager niveau worden ingesteld.

9.4. Alarm vertraging

Om te voorkomen dat er alarmmeldingen afgaan als gevolg van korte termijn afwijkingen die een accu niet beschadigen, moet de afwijking de ingestelde waarde gedurende 5 minuten overschrijdenvoordat het alarm wordt geactiveerd. Een afwijking die de ingestelde waarde overschrijdt met een factor twee of meer, activeert het alarm na 10 seconden.

9.5. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het opladen

In het geval van een nieuwe accubank komt het alarm meestal door de verschillen in de aanvangs laadstatus van de individuele accu. Als de afwijking toeneemt tot meer dan 3 % moet er gestopt worden met het opladen van de accubank en de afzonderlijke accu's of cellen apart opladen. Een andere manier is om de laadstroom naar de accubank aanzienlijk te verminderen. Hierdoor kunnen de accu's na verloop van tijd egaliseren.

Als het probleem zich blijft voordoen na meerdere laad-ontlaadcycli kan het volgende gedaan worden:

- Ontkoppel in het geval van serie/parallelle aansluiting het middelpunt, de parallelle bedrading en meet de individuele middelpuntspanningen tijdens de absorptielading om de accu's of cellen te identificeren die extra moeten worden opgeladen.
- · Laad en test vervolgens alle accu's of cellen afzonderlijk.

In geval van een oudere accubank die voorheen wel correct heeft gefunctioneerd kan het probleem komen door systematisch te weinig laden. In dit geval is frequenter opladen of een egalisatie lading nodig. Houd er rekening mee dat alleen natte platte plaat of OPzS-accu's kunnen worden geëgaliseerd. Door beter en regelmatiger op te laden wordt het probleem opgelost.

In het geval dat er een of meer defecte cellen zijn:

- Ontkoppel in het geval van serie/parallelle aansluiting het middelpunt, de parallelle bedrading en meet de individuele middelpuntspanningen tijdens de absorptielading om de accu's of cellen te identificeren die extra moeten worden opgeladen.
- · Laad en test vervolgens alle accu's of cellen afzonderlijk.

9.6. Wat te doen in geval van een alarm tijdens het ontladen

De afzonderlijke accu's of cellen van een accubank zijn niet identiek en bij het volledig ontladen van een accubank begint de spanning van sommige cellen eerder te dalen dan andere. Het middelpuntalarm zal dus bijna altijd afdgaan aan het einde van een diepe ontlading.

Als het middelpunt alarm veel eerder gaat (en niet tijdens het opladen uitgaat), kunnen sommige accu's of cellen capaciteit hebben verloren of een hogere interne weerstand hebben ontwikkeld dan andere. De accubank kan het einde van de levensduur hebben bereikt, of er is een fout opgetreden bij een of meer cellen of accu's:

- Ontkoppel in het geval van serie/parallelle aansluiting het middelpunt, de parallelle bedrading en meet de individuele middelpuntspanningen tijdens de ontlading om defecte accu's of cellen te identificeren.
- · Laad en test vervolgens alle accu's of cellen afzonderlijk.

9.7. Battery Balancer

Overweeg een Battery Balancer aan het systeem toe te voegen. De Battery Balancer zal de laadstatus van twee in serie aangesloten 12 V-accu's, of van meerdere parallelle reeksen van in serie aangesloten accu's gelijk maken.

Wanneer de laadspanning van een 24 V-accusysteem stijgt tot meer dan 27,3 V, gaat de Battery Balancer aan en vergelijkt de spanning over de twee serie aangesloten accu's. De Battery Balancer trekt een stroom van maximaal 0,7 A uit de accu (of parallel aangesloten accu's) met de hoogste spanning. Het resulterende laadstroom verschil zorgt ervoor dat alle accu's gelijkgetrokken worden naar dezelfde laadstatus. Indien nodig kunnen meerdere Battery Balancers parallel worden aangesloten.

Een 48 V-accubank kan worden gebalanceerd met drie Battery Balancers, één tussen elke accu.

Raadpleeg voor meer informatie de productpagina van de Battery Balancer: https://www.victronenergy.nl/batteries/batterybalancer.



10. Problemen oplossen

10.1. Problemen met de werking

10.1.1. Unit gaat niet aan

Bij de eerste aansluiting moet de blauwe LED op de SmartShunt knipperen.

Als dit niet het geval is, controleer dan de zekering in de VBatt+-kabel, en controleer ook de kabel zelf en de aansluitklemmen.

Houd er rekening mee dat de blauwe LED op de SmartShunt ook uitgeschakeld kan zijn als Bluetooth is uitgeschakeld. Daardoor lijkt het dat de SmartShunt niet aangaat. Raadpleeg hoofdstuk Verbinding maken via Bluetooth lukt niet [36] voor instructies om dit op te lossen.

In het geval dat er een temperatuursensor wordt gebruikt:

- De M8 kabelschoen van de temperatuursensor moet op de pluspool van de accubank worden aangesloten (de rode draad van de sensor functioneert ook als de voedingsdraad).
- · Controleer de zekering in de plus kabel (rood).
- · Zorg ervoor dat de juiste temperatuursensor wordt gebruikt. De MultiPlus-temperatuursensor is niet geschikt.
- Zorg ervoor dat de temperatuursensor op de juiste manier is aangesloten. De rode kabel moet worden aangesloten op de VBatt+-aansluitklem en de zwarte draad op de Aux-aansluitklem.

Raadpleeg hoofdstuk Aux-aansluiting voor temperatuurbewaking [6] voor verbinding instructies en een bedradingsschema.

10.1.2. Aux-poort werkt niet

Controleer de zekering in de Aux-kabel, en controleer ook de kabel zelf en de aansluitklemmen.

In het geval een tweede accu (startaccu) gecontroleerd wordt:

Zorg ervoor dat de tweede minpool van de accu verbonden is met de belastingszijde van de accubewaker. Raadpleeg het hoofdstuk Aux-aansluiting voor het bewaking van de spanning van een tweede accu [5] voor verbindingsinstructies en een bedradingsschema.

In het geval dat er een temperatuursensor wordt gebruikt:

- De M8 kabelschoen van de temperatuursensor M8-kabel moet op de pluspool van de accubank worden aangesloten (de rode draad van de sensor functioneert ook als de voedingsdraad).
- · Controleer de zekering in de plus kabel (rood).
- · Zorg ervoor dat de juiste temperatuursensor wordt gebruikt. De MultiPlus-temperatuursensor werkt niet met de accubewaker.
- Zorg ervoor dat de temperatuursensor op de juiste manier is aangesloten. De rode kabel moet worden aangesloten op de VBatt+-aansluitklem en de zwarte draad op de AuxAux-aansluitklem.

Raadpleeg hoofdstuk Aux-aansluiting voor temperatuurbewaking [6] voor verbinding instructies en een bedradingsschema.

10.1.3. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen

De instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als de accubewaker over de meest actuele firmware beschikt. Update naar de nieuwste firmware met behulp van de VictronConnect-app.

10.2. Problemen met de verbinding

10.2.1. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Bluetooth-interface defect is. Enkele tips om te proberen voordat ondersteuning gezocht wordt:

- Staat de accubewaker aan? Het blauwe lichtje zou moeten knipperen. Indien dit niet het geval is raadpleeg hoofdstuk Unit gaat niet aan [36].
- Is er al een andere telefoon of tablet verbonden met de accubewaker? Dit wordt aangegeven door een voortdurend brandend blauw lichtje. Er kan slechts één telefoon of tablet tegelijkertijd met de accubewaker verbonden worden. Zorg ervoor dat er geen andere apparaten zijn aangesloten en probeer het opnieuw.

- · Is de VictronConnect-app bijgewerkt?
- Bevindt u zich dicht genoeg bij de accubewaker? In een open ruimte is de maximale afstand ongeveer 20 meter.
- De shunt en de elektrische kabels hebben wel een negatieve invloed op het bereik van het Bluetooth-signaal. Het resulterende bereik van 10-15 meter is in de meeste gevallen echter bevredigend. De nabijheid van andere elektrisch geleidende elementen, zoals het metalen chassis van een voertuig of het water rondom de romp van een boot, kan het bereik van het Bluetooth-signaal tot een onaanvaardbaar niveau verminderen. De oplossing in dit geval is om een VE.Direct Bluetoothdongle (ASS030536011) aan het systeem toe te voegen, en Bluetooth in de SmartShunt uit te zetten.SmartShunt IP65Wees ervan bewust dat de VE.Direct Bluetooth Dongle geen opgeslagen trends, Bluetooth GATT service en de Keep SOC-optie ondersteunt.
- Wordt de Windows-versie van de VictronConnect-app gebruikt? Deze versie is niet compatibel met Bluetooth. Gebruik in plaats daarvan Android, iOS of macOS (of gebruik de USB VE.Direct-interface).

Voor verbindingsproblemen, bekijk de probleemoplossing sectie van de VictronConnect handleiding: https:// www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/nl/troubleshooting.html.

10.2.2. PIN code verloren

Wanneer de pincode niet bekend is moet de pincode gereset worden naar de standaard pincode. Raadpleeg hoofdstuk PIN code resetten [28].

Meer informatie en specifieke instructies kunnen gevonden worden in de VictronConnect handleiding: https:// www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/nl/index-nl.html.

10.3. Onjuiste metingen

10.3.1. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld

De laadstroom moet worden weergegeven als een positieve waarde. Bijvoorbeeld: 1,45 A.

De ontlaadstroom moet als een negatieve waarde worden weergegeven. Bijvoorbeeld: -1,45 A.

Wanneer de laad- en ontlaadstroom omgedraaid zijn moeten de negatieve stroomkabels op de accu bewaker omgewisseld worden.



10.3.2. Onvolledige stroom aflezing

De minpunten van alle belastingen en de laadbronnen in het systeem moeten worden aangesloten op de min-pool van de shunt.

Wanneer de minpunten van een belasting of een laadbron direct met de negatieve accu-aansluiting of de "accu min"-pool van de shunt verbonden is, zal de stroom niet door de accubewaker gaan en zal het worden uitgesloten van de totale stroommeting en de laadstatusmeting.

De accubewaker geeft een hogere laadstatus weer dan de werkelijke laadstatus van de accu.



10.3.3. Er wordt een stroom weergegeven terwijl er geen stroom is

Wanneer er een stroommeting is op het moment dat er geen stroom door de accubewaker loopt, voer dan een nulstroomkalibratie [24] uit terwijl alle belastingen zijn uitgeschakeld, of stel de stroomdrempel [23] in.

10.3.4. Onjuiste laadstatus

Een onjuiste laadstatus kan door meerdere redenen veroorzaakt worden.

Verkeerde accu instellingen

De volgende parameter(s) zullen effect hebben op de laadstatus berekeningen wanneer deze verkeerd zijn ingesteld:

· Accucapaciteit.

Incorrectelaadstatus door een synchronisatie probleem:

De laadstatus is een berekende waarde en zal zo nu en dan gereset (gesynchroniseerd) moeten worden.

Het synchronisatieproces is automatisch en zal plaatsvinden wanneer de accu volledig opgeladen is. De accubewaker bepaalt dat de accu volledig geladen is wanneer aan alle 3 "geladen"-voorwaarden is voldaan. De "geladen" voorwaarden zijn:

- · Geladen spanning (spanning).
- · Staartstroom (% van accucapaciteit).
- · Laaddetectietijd (minuten).

Praktisch voorbeeld van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een synchronisatie plaatsvindt:

- De accuspanning moet boven de 13,8 V liggen.
- De laadstroom moet minder dan 0,04 x de accucapaciteit (Ah) zijn. Voor een 200 Ah accu is dit 0,04 x 200 = 8 A.
- · Beide bovenstaande condities moeten 3 minuten stabiel zijn.

Wanneer de accu niet volledig geladen wordt of wanneer de automatische synchronisatie niet wordt uitgevoerd, zal de laadstatus af gaan wijken en zal uiteindelijk niet de daadwerkelijke laadstatus van de accu weergeven worden.

De volgende parameter(s) zullen een effect hebben op de automatisch synchronisatie indien deze niet juist zijn ingesteld:

- · Geladen spanning
- Staartstroom
- · Detectietijd opgeladen.
- · Af en toe wordt de accu niet volledig opgeladen.

Voor meer informatie over deze parameters bekijk het hoofdstuk: "Accu instellingen".

Onjuiste laadstatus door onjuiste stroommeting:

De laadstatus wordt berekend door te kijken hoeveel stroom er in en uit de accu stroomt. Als de stroommeting onjuist is, is de laadstatus ook onjuist. Raadpleeg paragraaf onvolledige stroommeting [37].

10.3.5. Laadstatus ontbreekt

Dit betekent dat de accubewaker zich in een niet-gesynchroniseerde status bevindt. Dit kan gebeuren wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat het enige tijd geen voeding heeft ontvangen en het opnieuw wordt opgestart.

Om dit op te lossen, laad de accu volledig op. Wanneer de accu bijna volledig is opgeladen zou de accubewaker automatisch moeten synchroniseren. Wanneer dat niet werkt, bekijk dan de synchronisatie instellingen.

Als bekend is dat de accu volledig is opgeladen maar er kan niet gewacht worden tot het moment dat de accu gesynchroniseerd is, voer dan een handmatige synchronisatie uit. Raadpleeg hoofdstuk Synchroniseer SoC naar 100% [23].

10.3.6. Laadstatus bereikt de 100 % niet

De accu bewaker zal automatisch synchroniseren en de laadstatus resetten naar 100 % zodra de accu volledig is opgeladen. Indien de accu bewaker een 100 % laadstatus niet bereikt, voer dan het volgende uit:

- Laad de accu volledig op en controleer of de accu bewaker correct detecteert of de accu volledig is opgeladen.
- Wanneer de accu niet detecteert dat de accu volledig opgeladen is zal de geladen spanning, de staartstroom en/of de geladen tijd instellingen geeerdcontrole en eventueel aangepast moeten worden. Voor meer informatie bekijk Automatische synchronisatie [16]



10.3.7. Laadstatus toont altijd 100 %

Een reden zou kunnen zijn dat de negatieve kabels die in en uit de accu bewaker gaan verkeerd om zijn aangesloten, bekijk Laad- en ontlaadstroom zijn omgewisseld [37].

10.3.8. Laadstatus neemt niet snel genoeg toe of te snel toe tijdens het laden

Dit kan gebeuren wanneer de accubewaker denkt dat de accu groter of kleiner is dan in werkelijkheid. Controleer of de accucapaciteit [9] correct is ingesteld.

10.3.9. Incorrecte accuspanning meting

Controleer of er een probleem is met de VBatt+-kabel. Misschien is de zekering, de kabel zelf of een van de aansluitklemmen defect, of er is een aansluiting losgeraakt.

Controleer op onjuiste bedrading: de VBatt+-kabel moet op de pluspool van de accubank aangesloten worden, en niet halverwege de accubank.

Als er een temperatuursensor wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de sensor op de positieve aansluitklem van de accubank is aangesloten, en niet halverwege de accubank.

10.3.10. Incorrecte spanningsmeting Aux-accu

Wanneer de aux-accuspanning (startaccu) te laag is:

• Misschien is er een probleem met de Aux-kabel, misschien is de zekering, de kabel zelf of een van de aansluitklemmen defect, of er is een aansluiting losgeraakt.

Wanneer de aux-accuspanningsmeting (startaccu) ontbreekt:

• Zorg ervoor dat beide accu's een gemeenschappelijk minpool hebben en dat de minpool van de startaccu verbonden is met de belastingskant van de accubewaker. Voor instructies over hoe de startaccu correct aangesloten moet worden raadpleeg Aux-verbinding voor het bewaken van de spanning van een tweede accu [5].

10.3.11. Problemen met synchronisatie

Wanneer de accubewaker niet automatisch synchroniseert kan het mogelijk zijn dat de accu nooit zijn volledig opgeladen status bereikt. Laad de accu volledig op en kijk of de laadstatus uiteindelijk 100 % aangeeft.

Een andere mogelijkheid is dat de geladen spanning instelling [21]verlaagd moet worden en/of de staartstroom instelling [22]verhoogd moet worden.

Het is ook mogelijk dat de accu bewaker te vroeg synchroniseert. Dit kan gebeuren in PV systemen of in systemen die een fluctuerende laadstroom hebben. Wanneer dit het geval is verander dan de volgende instellingen:

- Verhoog de "spanning bij opgeladen [21]" tot iets onder de absorptie laadspanning. Bijvoorbeeld: 14,2 V in geval van 14,4 V-absorptiespanning (voor een 12 V-accu).
- Verhoog de "detectietijd voor opgeladen [22]" en/of verlaag de staartstroom [22] om een vroegtijdige reset door passerende wolken te voorkomen.



11. Technische gegevens

11.1. Technische gegevens

| SmartShunt IP65 | 500 A | | | |
|---|---|--|--|--|
| Voedingsspanning bereik | 6,5 - 70 VDC | | | |
| Stroom verbruik | < 1 mA | | | |
| Ingangsspanning bereik, extra accu | 6,5 - 70 VDC | | | |
| Accucapaciteit (Ah) | 1 - 9999 Ah | | | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 + 50 °C (-40 - 122 °F) | | | |
| Aux-ingang | Meet de spanning van de tweede accu, de temperatuur*, of het middelpunt | | | |
| Temperatuur meetbereik* | -20 + 50 °C | | | |
| VE.Direct communicatie poort | Ja | | | |
| RESOLUTIE & NAUWKEURIGHEID | | | | |
| Stroom | ± 0,01 A | | | |
| Spanning | ± 0,01 V | | | |
| Ampère uur | ± 0,1 Ah | | | |
| Laadstatus (0 - 100 %) | ± 0,1 % | | | |
| Resterende tijd | ± 1 min | | | |
| Temperatuur (0 - 50 °C of 30 - 120 °F)* | ± 1 °C/°F | | | |
| Nauwkeurigheid van de stroommeting | ± 0,4 % | | | |
| Compensatie | Minder dan 10/20/40 mA | | | |
| Nauwkeurigheid van de spanningsmeting | ± 0,3 % | | | |
| INSTALLATIE & AFMETINGEN | | | | |
| | 500 A: 46 x 120 x 54 mm | | | |
| Afmetingen (h x b x d) | 1000 A: 68 x 168 x 75 mm | | | |
| | 2000 A: 68 x 168 x 100 mm | | | |
| Shunt-verbindingsbouten | M10 (0,3937 inch) | | | |
| Beschermingscategorie | IP65 (ingekapseld) | | | |
| NORMEN | | | | |
| Veiligheid | EN 60335-1 | | | |
| Emissie / Immuniteit | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | | | |
| Automobiel | EN 50498 | | | |
| Vbatt-kabel | 1,5 m rode kabel, met trage zekering (1 A) en M10-oogaansluiting | | | |
| Aux-kabel | 1,5 m rode kabel, met trage zekering (1 A) en M10-oogaansluiting | | | |
| VE.Direct-kabel ** | 1,5 zwarte kabel, met VE.Direct-stekker | | | |
| Temperatuursensor | Optioneel (ASS000100000) | | | |

| SmartShunt IP65 | 500 A |
|--|---|
| Een opmerking over het bereik van het Bluetooth-signaal | De shunt en de elektrische kabels hebben wel een negatieve invloed op het bereik van het Bluetooth-signaal. Het resulterende bereik van 10-15 meter is in de meeste gevallen echter bevredigend. De nabijheid van andere elektrisch geleidende elementen, zoals het metalen chassis van een voertuig of het water rondom de romp van een boot, kan het bereik van het Bluetooth-signaal tot een onaanvaardbaar niveau verminderen. |
| | De oplossing in dit geval is om een VE.Direct Bluetooth-dongle (ASS030536011) aan het systeem toe te voegen, en Bluetooth in de SmartShunt uit te zetten. |

* Alleen als de optionele temperatuursensor is aangesloten, de temperatuursensor niet inbegrepen

** De allereerste productiebatch (50 stuks) heeft een 30 cm lange VE.Direct-kabel.



12. Bijlage

12.1. Afmetingen Smart Shunt IP65 500 A







12.2. Afmetingen Smart Shunt IP65 1000 A

12.3. Afmetingen Smart Shunt IP65 2000 A



