



[Manual](#)

EN

[Handleiding](#)

NL

[Manuel](#)

FR

[Anleitung](#)

DE

[Manual](#)

ES

Isolation transformer
7000W | 230V | 32A

1. Important safety instructions



Warning!

Before installing or using this product, please read and save the safety instructions below.

EN

NL

FR

DE

ES

1.1 General safety precautions

1.1.1 Do not expose the isolation transformer to water, mist, snow, spray, or dust.

1.1.2 Do not use the product where there is a risk of gas or dust explosions.

This product is not ignition protected.

1.1.3 Use the product in accordance with specifications as stated in paragraph 4.

1.1.4 Do not open the enclosure if the product is still connected to a source of electrical power.

1.2 Safety: Installation

1.2.1 Connections and safety features must be according to the locally applicable regulations.

1.2.2 This is a Safety Class 1 product (supplied with a protective grounding terminal).

Uninterruptible protective grounding must be provided.

1.2.3 Use electric cables of the appropriate size.

1.2.4 Install the isolation transformer in a well ventilated area.

1.2.5 Keep a clear space of 10 cm around the product for ventilation.

1.2.6 For safety purposes, the product should be installed in a heat-resistant environment.

Avoid the presence of e.g. chemicals, synthetic components, curtains or other textiles in the immediate vicinity of the product.



victron energy

2. Installation



Warning!
Shock hazard. Do not work on the isolation transformer or the electrical system if still connected to an electrical power source.

2.1 Connection (see fig. 1)




Figure 1: Input and output terminals

EN

NL

FR

DE

ES

2.1.1 Pass the shore-side cable through the left side cable gland, at the bottom of the cabinet.

Pass the AC-output cable through the right side cable gland.

2.1.2 Connect the shore cable to the terminals indicated with “INPUT”.

Connect the green/yellow wire to PE.

Connect the brown wire to L and connect the blue wire to N.

2.1.3 Connect the load to the terminals indicated with “OUTPUT”.

Connect the green/yellow wire to PE.

Connect the brown wire to L and connect the blue wire to N.

2.1.4 Connect the enclosure to ground (= all the metal parts in the boat).

This is achieved by establishing a ground connection to the M4 stud on the bottom of the enclosure.

2.1.5 Use the following minimal cable cross sections:

230/240V	6mm ²	AWG 10
----------	------------------	--------



victron energy

2.2 Input earth connection (fig. 2)




Figure 2: Input earth connection

- If the boat is on shore (winter period or maintenance), the PE conductor in the boat must be connected directly to the input PE, for safety reasons. This is achieved by connecting a PE jumper coming from the input PE terminal to male push-on connector J9 (jumper shown in black in fig. 2). This jumper is provided with the transformer.
- If the boat is floating, remove the PE jumper. Now input and output are isolated from each other.

EN

NL

FR

DE

ES

2.3 Output neutral grounding (fig. 3)




Figure 3: Output neutral grounding

A Residual Current Device (RCD) or Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) must be installed in the output cable of the isolation transformer. For this RCD to operate correctly, the output neutral must be connected to ground (= all the metal parts in the boat). This is achieved by placing a jumper on male push-on connectors J5, J7 (see fig. 3), and by grounding the enclosure of the isolation transformer.

(The output of the isolation transformer is floating when the jumper between J5, J7 is removed)

3. Operation

3.1 Temperature protection

The isolation transformer is fan cooled. The fan is temperature controlled. The isolation transformer will switch off in case of overheating.

3.2 Inrush current limiter

The inrush current limiter prevents upstream circuit breakers or fuses from tripping when switching on the isolation transformer.

EN

NL

FR

DE

ES

4. Specifications

Isolation transformer	7000 Watt
Input and output voltage	230/240V
Frequency	50/60Hz
Rating	32A
Soft start	Yes
Ambient temperature	-20°C to 40°C
Humidity	Max 95%, non-condensing
Transformer type	Toroidal (low noise, low weight)
Enclosure	Aluminium
Protection category	IP21
Safety	EN 60076
Weight	31 kg
Dimensions (h x w x d)	362 x 258 x 218 mm

EN

NL

FR

DE

ES

1. Belangrijke veiligheidsinstructies



Waarschuwing!
Lees de onderstaande veiligheidsinstructies voordat u dit product installeert en/of gebruikt.

1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen

1.1.1 Stel de scheidingstransformator niet bloot aan water, mist, sneeuw, sprays en stof.

1.1.2 Gebruik het product nooit op plekken waar gas- of stofexplosies kunnen optreden.

Dit product is niet beschermd tegen ontstekingen.

1.1.3 Gebruik het product overeenkomstig met de specificaties die worden beschreven in hoofdstuk 4.

1.1.4 Open de behuizing alleen als het product volledig is losgekoppeld van iedere energiebron.

1.2 Veiligheid: Installatie

1.2.1 Verbindingen en veiligheidskenmerken moeten overeenstemmen met lokaal geldende voorschriften.

1.2.2 Dit is een product uit veiligheidsklasse 1 (dat wordt geleverd met een aardklem ter beveiliging).

Het moet voorzien zijn van een ononderbroken aarding ter beveiliging.

1.2.3 Gebruik kabels van passend formaat.

1.2.4 Installeer de scheidingstransformator in een goed geventileerde omgeving.

1.2.5 Houd een ruimte van 10cm rondom het product vrij voor ventilatie doeleinden.

1.2.6 Het product moet in een hittebestendige omgeving geïnstalleerd worden om de veiligheid te waarborgen.

Vermijd de aanwezigheid van bijvoorbeeld chemicaliën, synthetische componenten, gordijnen en ander textiel in de nabijheid van het product.




victron energy

2. Installatie



Waarschuwing!
Schokgevaar. Verzeker dat de scheidingstransformator volledig is losgekoppeld.

2.1 Aansluiting (zie fig. 1)



Figuur 1: In- en output klemmen

EN

NL

FR

DE

ES

2.1.1 Leid de walstroom kabel door de linker kabelwartel aan de onderkant van de kast.

Leid de AC-output kabel door de kabelwartel aan de rechterkant.

2.1.2 Verbind de walstroom kabel met de ‘input’ klemmen.

Verbind de groen/gele draad met ‘PE’, de bruine draad met ‘L’ en de blauwe draad met ‘N’.

2.1.3 Verbind de belasting met de ‘output’ klemmen.

Verbind de groen/gele draad met ‘PE’, de bruine draad met ‘L’ en de blauwe draad met ‘N’.


2.1.4 Verbind de behuizing met de aarde (= alle metalen onderdelen in de boot).

Dit wordt gerealiseerd door de aarde te verbinden met de M4 bout aan de onderkant van de behuizing.

2.1.5 Gebruik de volgende minimale kabeldoorsneden:

230/240V	6mm ²	AWG 10
----------	------------------	--------

2.2 Input aardverbinding (fig. 2)



Figuur 2: Input aardverbinding

- Indien de boot op de wal ligt (voor bijvoorbeeld de winter periode of onderhoud) moet u, om de veiligheid te waarborgen, de aardleiding in de boot direct verbinden met de input. Dit kunt u bewerkstelligen door de input PE klem door middel van een PE jumper te verbinden met J9 (zie fig. 2). Deze jumper wordt bij de aankoop van de scheidingstransformator geleverd.
- Verwijder de PE jumper als de boot in het water ligt. Zodoende zijn de in- en output van elkaar gescheiden.

EN


NL

FR

DE

ES

2.3 Aarden van de nulleiding (fig. 3)



Figuur 3: Aarden van de nulleiding

Een aardlekschakelaar moet in de output van de scheidingstransformator geïnstalleerd worden. Om deze aardlekschakelaar naar behoren te laten functioneren, moet de nulleiding verbonden zijn met de aarde (= alle metalen onderdelen in de boot). Dit wordt bereikt door een jumper te plaatsen op J5, J7 en tevens de behuizing van de scheidingstransformator te aarden. De output van de scheidingstransformator zweeft indien de jumper tussen J5 en J7 wordt verwijderd.

3. In Bedrijf

3.1 Temperatuur beveiliging

De scheidingstransformator wordt gekoeld door een ventilator. Het toerental van deze ventilator is afhankelijk van de temperatuur. Bij oververhitting zal de scheidingstransformator uitschakelen.

3.2 Inschakelstroombegrenzer

De inschakelstroombegrenzer voorkomt dat upstream schakelaars of zekeringen uitschakelen wanneer de scheidingstransformator wordt aangezet.

EN

NL

FR

DE

ES

4. Specificaties

Scheidingstransformator	7000 Watt
Spanning in/uit	230/240V
Frequentie	50/60Hz
Max. Vermogen	32A
Soft start	Ja
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 40°C
Vochtigheidsgraad	Max 95%, zonder condensatie
Type transformator	Ringkern (geen brom, laag gewicht)
Behuizing	Aluminium
Isolatieklasse	IP21
Veiligheidsklasse	EN 60076
Gewicht	31kg
Afmetingen (h x b x d)	362 x 258 x 218 mm

EN

NL

FR

DE

ES

1. Instructions de sécurité importantes



Attention !

Avant d'installer ou d'utiliser cet appareil, veuillez lire et conserver les instructions de sécurité ci-dessous.

1.1 Consignes générales de sécurité

1.1.1 Ne pas exposer le transformateur d'isolement à l'eau, à la brume, à la neige, aux embruns ou à la poussière.

1.1.2 Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière.

Cet appareil n'est pas protégé contre la combustion.

1.1.3 Utiliser l'appareil conformément aux caractéristiques détaillées à la section 4.

1.1.4 Ne pas ouvrir le boîtier si l'appareil est encore raccordé à une source d'alimentation électrique.

1.2 Sécurité : installation

1.2.1 Les raccordements et les dispositifs de protection doivent être conformes à la réglementation locale en vigueur.

1.2.2 Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (livré avec une borne de mise à la terre de protection).

Une mise à la terre de protection permanente doit être installée.

1.2.3 Utiliser des câbles électriques de la taille appropriée.

1.2.4 Installer le transformateur d'isolement dans un endroit bien ventilé.

1.2.5 Conserver un espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour la ventilation.

1.2.6 Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être installé dans un environnement résistant à la chaleur.

Éviter la présence de produits chimiques, de composants synthétiques, de rideaux ou d'autres textiles, à proximité de l'appareil.



victron energy

2. Installation



Attention !

Risque de décharge électrique. Ne pas travailler sur le transformateur d'isolation, ou sur le système électrique, si l'appareil est encore branché sur une source d'alimentation électrique.

2.1 Connexion (voir la figure 1)




Figure 1 : bornes d'entrée et de sortie

EN

NL

FR

DE

ES

2.1.1 Passer le câble côté quai à travers le presse-étoupe du côté gauche, en bas de l'armoire.

Passer le câble de sortie CA à travers le presse-étoupe du côté droit.

2.1.2 Raccorder le câble côté quai aux bornes étiquetées « INPUT ».

Raccorder le fil vert/jaune à PE.

Raccorder le fil marron à L et raccorder le fil bleu à N.

2.1.3 Raccorder la charge aux bornes étiquetées «OUTPUT».

Raccorder le fil vert/jaune à PE.

Raccorder le fil marron à L et raccorder le fil bleu à N.

2.1.4 Raccorder le boîtier à la terre (= toutes les parties métalliques du bateau).

Pour ce faire, il suffit d'établir une connexion entre la terre et le goujon M4 en bas du boîtier.

2.1.5 Utiliser les sections de câble minimales suivantes :

230 / 240 V	6 mm ²	AWG 10
-------------	-------------------	--------

2.2 Connexion d'entrée à la terre (figure 2)




Figure 2 : connexion d'entrée à la terre

- Si le bateau est à terre (hivernage ou maintenance), le conducteur PE du navire doit être raccordé directement à l'entrée PE, pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, il suffit de raccorder un cavalier PE, en provenance de la borne d'entrée PE, au connecteur-poussoir mâle J9 (cavalier illustré en noir sur la figure 2).

Ce cavalier est fourni avec le transformateur.

- Si le bateau est à l'eau, enlever le cavalier PE. Désormais, l'entrée et la sortie sont isolées l'une de l'autre.

EN

NL

FR

DE

ES

2.3 Mise à la terre du neutre de sortie (figure 3)




Figure 3 : mise à la terre du neutre de sortie

Un dispositif de courant résiduel (RCD) ou un disjoncteur différentiel (GFCI) doit être installé sur le câble de sortie du transformateur d'isolement. Pour que ce RCD fonctionne correctement, le neutre de sortie doit être raccordé à la terre (= toutes les parties métalliques du bateau). Pour ce faire, il suffit de placer un cavalier sur les connecteurs-poussoirs mâles J5 et J7 (voir la figure 3) et de mettre à la terre le boîtier du transformateur d'isolement.

(La sortie du transformateur d'isolement devient flottante lorsque le cavalier, situé entre J5 et J7, est enlevé)

3. Fonctionnement

3.1 Protection contre la surchauffe

Le transformateur d'isolement est refroidi par ventilation. Le ventilateur est contrôlé par température.

Le transformateur d'isolement se mettra hors tension en cas de surchauffe.

3.2 Limiteur de courant d'appel

Le limiteur de courant d'appel empêche les coupe-circuit ou les fusibles en amont de se déclencher, lors de la mise sous tension du transformateur d'isolement.

EN

NL

FR

DE

ES

4. Caractéristiques

Transformateur d'isolement	7000 watts
Tension d'entrée et de sortie	230 / 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance	32 A
Soft start	Oui
Température ambiante	-20 °C à 40 °C
Humidité	95 % max. sans condensation
Type de transformateur	Torique (faible bruit, poids léger)
Boîtier	Aluminium
Degré de protection	IP21
Sécurité	EN 60076
Poids	31 kg
Dimensions (h x l x p)	362 x 258 x 218 mm

EN

NL

FR

DE

ES

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Achtung!

Machen Sie sich bitte vor Einbau und Betrieb dieses Gerätes mit den nachstehenden Sicherheitshinweisen vertraut.

1.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

1.1.1 Schützen Sie den Trenntransformator vor Wasser, Schnee, Feuchtigkeit und Staub.

1.1.2. Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten mit Gefährdung durch Gas oder Staubexplosionen.

Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt!

1.1.3 Nutzen Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Spezifikationen in Abschnitt 4.

1.1.4 Öffnen Sie niemals das Gehäuse, solange das Gerät noch an eine Stromquelle angeschlossen ist.

1.2 Sicherheitshinweise für den Einbau

1.2.1 Alle Anschlüsse und Sicherheitsvorkehrungen müssen den örtlich geltenden Vorschriften entsprechen.

1.2.2. Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsklasse 1 mit Schutzerdung, die unterbrechungsfrei angeschlossen werden muss.

1.2.3 Kabelquerschnitte müssen der Belastung entsprechen.

1.2.4 Sorgen Sie für ausreichende Belüftung am Einbauort.

1.2.5 Lassen Sie allseitig einen Freiraum von 10cm für ausreichende Luftzufuhr.

1.2.6 Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät in einem hitzeeschützten Raum eingebaut werden.

Vermeiden Sie Chemikalien, Kunststoffe und brennbare Textilien in unmittelbarer Nähe zum Einbauort.

2. Installation



Achtung!
Stromschlaggefahr. Gefahr von Stromschlägen. Arbeiten Sie nicht am Trenntransformator und angeschlossenen elektrischen Geräten, solange noch Spannung anliegt.

2.1 Anschluss (siehe Abb. 1)




Abbildung 1: Ein- und Ausgangsklemmen

EN

NL

FR

DE

ES

2.1.1 Führen Sie das landseitige Kabelende durch die linke Kabelöffnung am Gehäuseboden.

Die entsprechende rechte Öffnung ist für den Wechselstromausgang bestimmt.

2.1.2 Verbinden Sie das Landkabel mit den “INPUT” - Anschlüssen nach folgendem Schema:

Legen Sie die grün/gelbe Ader auf „PE“, die braune Ader auf „L“ und die blaue Ader auf „N“.

2.1.3. Schließen Sie das Lastkabel an die mit “OUTPUT” bezeichneten Klemmen an.

Legen Sie die grün/gelbe Ader auf „PE“, die braune Ader auf „L“ und die blaue Ader auf „N“.

2.1.4 Legen Sie eine Erdleitung zwischen Gehäuse und Bootskörper (Stahl).

Verbinden Sie diese Erdleitung mit dem M4 Anschlussbolzen am Gehäuseboden.

2.1.5. Verwenden Sie nachstehend genannte Mindestquerschnitte.

230/240V	6mm ²	AWG 10
----------	------------------	--------

2.2 Eingangserdung (Abb. 2)




Abb. 2: Eingangserdung

Befindet sich das Boot an Land (Winterlager oder Reparatur), muss aus Sicherheitsgründen eine Verbindung zwischen den beiden PE Leitern (Eingang und Ausgang) gelegt werden. Hierzu wird eine Überbrückung zwischen PE-Eingang und der Steckverbindung J9 gelegt. (schwarze Verbindung in Abb. 2). Das Kabel gehört zum Lieferumfang.
Wenn das Boot wieder zu Wasser geht, wird das Kabel entfernt. Damit sind Eingang und Ausgang wieder getrennt.

EN

NL

FR

DE

ES

2.3 Fehlerstromschutzschaltung (Abb. 3)




Abb. 3: Fehlerstromschutzschaltung (FI-Schalter)

Im Ausgang des Trenntrafos muss ein Fehlerstrom- Schutzschalter eingebaut werden. Dazu muss der Ausgangs-Nulleiter geerdet werden (Verbindung mit dem Stahlrumpf). Dies wird mit einem Überbrückungskabel zwischen den Anschlüssen J5 und J7 (siehe Abb. 3) und der Erdung des Gehäuses erreicht.

3. Betrieb

3.1 Temperatur Schutz

Der Trenntrafo hat einen eingebauten Lüfter, dessen Drehzahl temperaturgeregt ist. Die Lüftertemperatur wird überwacht. Der Trafo schaltet bei Überhitzung automatisch ab.

3.2 Einschaltstrombegrenzung

Die Einschaltstrombegrenzung verhindert das Ansprechen von Unterbrechungsschaltern oder Sicherungen beim Einschalten des Trenntrafos.

EN

NL

FR

DE

ES

4. Spezifikationen

Trenntransformator	7000 Watt
Spannung (Eingang u. Ausgang)	230/240V
Frequenz	50/60Hz
Strom (max.)	32A
Anlaufkontrolle	Ja
Umgebungstemperatur	-20°C bis 40°C
Feuchte	Max 95%, nicht kondensierend
Transformator Typ	Ringtrafo (geräuscharm, leicht)
Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	IP21
Sicherheit	EN 60076
Gewicht	31 kg
Abmessungen (h x w x d)	362 x 258 x 218 mm

EN

NL

FR

DE

ES

1. Importantes instrucciones de seguridad



¡Aviso!

Antes de instalar o utilizar este producto, lea y guarde estas instrucciones de seguridad.

1.1 Precauciones generales de seguridad

1.1.1 No exponga el transformador de aislamiento al agua, vaho, nieve, rocío o polvo.

1.1.2 No utilice este producto en lugares con riesgo de explosión por gas o polvo.

Este producto no es ignífugo.

1.1.3 Utilice este producto según las especificaciones incluidas en el párrafo 4.

1.1.4 No abra la carcasa mientras el producto esté conectado a una fuente de energía eléctrica.

1.2 Seguridad: Instalación

1.2.1 Tanto las conexiones como las medidas de seguridad deben realizarse según las normativas locales aplicables.

1.2.2 Este producto es un dispositivo de clase de seguridad 1 (suministrado con terminal de puesta a tierra).

Deberá conectarse a tierra de manera permanente.

1.2.3 Utilice cables eléctricos de un tamaño adecuado.

1.2.4 Instale el transformador de aislamiento en un lugar bien ventilado.

1.2.5 Deberá dejarse un espacio de al menos 10 cm. Alrededor del producto para ventilación.

1.2.6 Por motivos de seguridad, este producto debe instalarse en un entorno resistente al calor.

Debe evitarse en su proximidad la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles.

2. Instalación



¡Aviso!

Peligro de descarga eléctrica. No trabaje en el transformador de aislamiento o en el sistema eléctrico estando conectado a una fuente de energía eléctrica.

2.1 Conexión (ver fig. 1)




Figura 1: Terminales de entrada y salida

EN

NL

FR

DE

ES

2.1.1 Pase el cable del pantalán a través del casquillo pasacables izquierdo ubicado en el fondo de la carcasa.

Pase el cable de salida de CA a través del casquillo pasacables derecho.

2.1.2 Conectar el cable de pantalán a los terminales marcados con la etiqueta "INPUT".

Conecte el cable verde/Amarillo al PE.

Conecte el cable marrón al terminal L y el azul al N.

2.1.3 Conecte la carga a los terminales marcados con la etiqueta "OUTPUT".

Conecte el cable verde/Amarillo al PE.

Conecte el cable marrón al terminal L y el azul al N.

2.1.4 Conecte la carcasa a tierra (= cualquier parte metálica del barco).

Esto se hace mediante la conexión a tierra del perno M4 que se encuentra en el fondo de la carcasa.

2.1.5 Utilice las secciones de cable mínimas siguientes:

230/240V	6mm ²	AWG 10
----------	------------------	--------

2.2 Entrada de la conexión a tierra (fig. 2)




Figura 2: Entrada de la conexión a tierra

- Si el barco estuviera varado (invernaje o mantenimiento), el cable PE del barco deberá conectarse directamente a la entrada PE, por medidas de seguridad. Esto se hace conectando un puente PE entre la terminal de entrada PE y el conector a presión J9 (puente mostrado en negro en la fig. 2). Este cable se suministra con el transformador.
- Si el barco está en el agua, retire el cable de conexión PE. Ahora los terminales de entrada y salida están aislados entre sí.

EN

NL

FR

DE

ES

2.3 Terminal de salida de la puesta a tierra del neutro (fig. 3)




Figura 3: Terminal de salida de la puesta a tierra del neutro

En el cable de salida del transformador de aislamiento deberá instalarse un RCD (dispositivo de corriente residual) o un GFCI (interruptor de circuito con pérdida a tierra). Para que el RCD funcione correctamente, el neutro de salida deberá conectarse a tierra (= cualquier parte metálica del barco). Esto se hace colocando un puente entre los conectores pulsadores machos J5, J7 (ver fig. 3), y poniendo a tierra la carcasa del transformador de aislamiento. (La salida del transformador de aislamiento quedará flotante cuando se retire el puente entre J5, J7)

3. Funcionamiento

3.1 Protección térmica

El transformador de aislamiento se refrigerará por aire. El ventilador está controlado por un sensor de temperatura.

El transformador de aislamiento se desconectará en caso de sobrecalentamiento.

3.2 Limitador de corriente de irrupción

El limitador de corriente de irrupción evita que los disyuntores o fusibles que se encuentran conectados a la línea se desconecten o se fundan.

EN

NL

FR

DE

ES

4. Especificaciones

Transformador de aislamiento	7000 Vatios
Tensión de entrada y salida	230/240V
Frecuencia	50/60Hz
Capacidad	32A
SofStart (arranque suave)	Sí
Temperatura ambiente	-20°C a 40°C.
Humedad	Humedad (sin condensado): máx. 95%
Tipo de transformador	Toroidal (bajo ruido, bajo peso)
Carcasa	Aluminio
Tipo de protección	IP21
Seguridad	EN 60076
Peso	31 kg
Dimensiones (al x an x p)	362 x 258 x 218 mm

Victron Energy Blue Power

Distributor:

Serial number:

Version : 04

Date : 06 October 2020

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone : +31 (0)36 535 97 00
E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com